

Goupille double de décapage universelle - Poinçon de désamorçage universel à double embout

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

Goupille de décapage double extrémité pour le Lee Universal Decapping Die (#90292).



Caractéristiques

- Nom: [Poinçon de désamorçage universel à double embout](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 430108743
- N° fabr.: 91913
- Poids du colis: 0.017kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 734307919139

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Goupille de Décapage Double Extrémité Lee Precision](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Goupille de Décapage Double Extrémité Lee Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi la Goupille de Décapage Double Extrémité pour le Lee Universal Decapping Die (#90292). Ce produit est conçu pour faciliter le désamorçage des cartouches. Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de son utilisation, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser la goupille.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas la goupille dans une cartouche endommagée.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la goupille.
- Évitez de toucher la goupille avec des mains humides ou grasses.
- Ne modifiez pas la goupille de décapage.
- Ne placez jamais vos mains près de la zone de travail pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que votre Lee Universal Decapping Die est correctement installé sur votre presse rechargement.
- Insérez la goupille de décapage dans le die jusqu'à ce qu'elle soit fermement en place.
- Vérifiez que la goupille est bien alignée avec l'ouverture de la cartouche.

2. Utilisation

- Placez la cartouche dans la presse de rechargement.
- Abaissez le levier pour engager la goupille de décapage.
- Retirez la cartouche une fois le désamorçage terminé.
- Inspectez la goupille après chaque utilisation pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas la goupille de décapage dans les ordures ménagères.
- Si la goupille est endommagée ou usée, veuillez la déposer dans un centre de recyclage approprié.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et accessoires de rechargement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Goupille de Décapage

Double Extrémité Lee Precision.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr