

# L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO caricatore per fucile - Caricatore L5AWM GEN2 5.56x45 NATO 20 colpi nero

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Lancer ha progettato un caricatore 5.56 migliore, con l'affidabilità dell'acciaio e la durabilità e il peso del polimero. Il L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) è quel caricatore. La GEN 2 presenta un nuovo design dei bordi di alimentazione progettato con precisione, una molla in acciaio inossidabile, un follower anti-tilt e un nuovo sistema di bloccaggio del fondo; il nuovo L5AWM GEN 2 è posizionato per assicurarsi il posto come il principale caricatore di grado professionale in stile "STANAG" sul mercato. Il design ibrido esclusivo del L5AWM include un corpo in polimero proprietario con una texture superficiale aggressiva per creare il caricatore per fucile definitivo, abbastanza robusto per applicazioni militari, forze dell'ordine e competizioni. Il L5AWM è compatibile con i moderni sistemi d'arma, tra cui M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, camerato in 5.56x45mm / .223 Remington. Progettato, attrezzato, prodotto e assemblato negli Stati Uniti!



## Caratteristiche

- Nome: [Caricatore L5AWM GEN2 5.56x45 NATO 20 colpi nero](#)
- Produttore: [LANCER SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430108890
- N. fab.: L5-G2-20-BLK
- Capacità: 20-colpi
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.095kg
- UPC: 738435622251

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO di Lancer Systems. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80.
- Non utilizzare il caricatore con munizioni diverse da quelle specificate (5.56x45mm / .223 Remington).
- Conserva il caricatore in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali di protezione durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere l'arma scarica fino al momento dell'uso.
- Assicurati che la zona di fuoco sia libera da persone e oggetti non autorizzati.
- Non lasciare mai l'arma incustodita quando è carica.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire il caricatore.
- Allinea il caricatore con l'apertura del ricevitore dell'arma.
- Spingi il caricatore verso l'alto fino a sentire un clic, segno che è bloccato in posizione.

### 2. Caricamento delle Munizioni

- Tieni il caricatore in posizione verticale.
- Inserisci le munizioni nella parte superiore del caricatore, seguendo la direzione corretta.
- Assicurati che le munizioni siano ben allineate e non sovrapposte.

### 3. Rimozione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore verso il basso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali di armamento.

## **Informazioni per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardo al caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di Lancer Systems.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve essere consapevole dei rischi associati all'uso delle armi. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)