

L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO caricatore per fucile - L5AWM GEN2 5.56X45 NATO CARICATORE 5/10 COLPI LIMITED TDE

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Lancer ha progettato un caricatore 5.56 migliore, con l'affidabilità dell'acciaio e la durabilità e il peso del polimero. Il L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) è quel caricatore. La GEN 2 presenta un nuovo design dei feed lip ingegnerizzato con precisione, una molla in acciaio inossidabile, un follower anti-tilt e un nuovo blocco del fondo; il nuovo L5AWM GEN 2 è pronto a guadagnarsi il posto di caricatore di alta qualità "STANAG style" leader sul mercato. Il design ibrido esclusivo del L5AWM include un corpo in polimero proprietario con una texture superficiale aggressiva per creare il caricatore per fucile definitivo, abbastanza resistente per applicazioni militari, forze dell'ordine e competizioni. Il L5AWM è compatibile con i moderni sistemi d'arma, tra cui M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, camerato in 5.56x45mm / .223 Remington. Progettato, attrezzato, prodotto e assemblato negli Stati Uniti!



Caratteristiche

- Nome: [L5AWM GEN2 5.56X45 NATO CARICATORE 5/10 COLPI LIMITED TDE](#)
- Produttore: [LANCER SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430108910
- N. fab.: L5L-G2-5-10-TDE
- Capacità: 5-colpi
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Finitura: Translucent Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.077kg
- UPC: 738435623975

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO di Lancer Systems. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 5 colpi.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima di tentare di sparare.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- In caso di inceppamento o malfunzionamento, rimuovere immediatamente il caricatore dall'arma e controllare la situazione.
- Non esporre il caricatore a temperature estreme o umidità eccessiva, poiché ciò potrebbe compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto finché non scatta in posizione.

2. Caricamento delle Munizioni

- Tenere il caricatore in posizione verticale.
- Inserire le munizioni nel caricatore una alla volta, assicurandosi che siano allineate correttamente.
- Non forzare le munizioni nel caricatore.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e tirarlo verso il basso.

4. Manutenzione del Caricatore

- Pulire regolarmente il caricatore con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare periodicamente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nel fuoco o in acqua.
- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali in plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea. Assicurarsi di fornire il numero di modello e una descrizione dettagliata del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN2 5/10 5.56x45 NATO. È importante rimanere informati sulle ultime linee guida e aggiornamenti di sicurezza. In caso di dubbi o domande, non esitate a contattare il supporto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it