

Arrêtoir de culasse allongé pour GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - Arrêt de culasse rallongé pour GLOCK GEN 2-4 en aluminium

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Découvrez le tout premier relâcheur de glissière étendu pour Glock, usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé dur, ce relâcheur de glissière remplaçant se fixe facilement sur votre pistolet. Le relâcheur de glissière étendu pour Glock ajoute de la surface et une texture surélevée qui améliore considérablement l'utilisation pour tous ! C'est la mise à niveau parfaite pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissades de votre pouce lors de la manipulation du relâcheur de glissière de votre Glock ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de relâchement de glissière étendu pour Glock se fixe facilement et a une surface plus grande que celle de l'OEM. Il arrive entièrement assemblé avec ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de relâchement d'usine de Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne parfois des glissades lors de la manipulation du levier. Leur relâcheur de glissière Glock offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Glock. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour Génération : Gen 2-4 Pour Modèle d'Arme : 17 (version non 2-pin) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Calibre : 9MM, .357 *NE FONCTIONNE PAS AVEC DES CHARGERS DE 10 COUPS POUR GLOCK 17/19*



Caractéristiques

- Nom: [Arrêt de culasse rallongé pour GLOCK GEN 2-4 en aluminium](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109431
- N° fabr.: TD-GSTOP-24
- Calibre: 357 SIG, 9 mm Luger
- Finition: Aluminum
- Modèle: Gen 4, Gen 2, Gen 3
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock. Il est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles de Glock spécifiés.
- Vérifiez régulièrement l'état du relâcheur de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des défauts visibles.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le relâcheur de glissière lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez toujours le relâcheur de glissière dans un environnement sûr et contrôlé.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Retirez le relâcheur de glissière d'origine de votre Glock.
- Alignez le relâcheur de glissière étendu sur le même emplacement.
- Assurez-vous que le relâcheur est bien en place et que le ressort est correctement installé.
- Testez le fonctionnement du relâcheur avant de l'utiliser.

2. Utilisation:

- Utilisez le relâcheur de glissière étendu pour libérer la glissière de votre Glock en appuyant fermement avec le pouce.
- Assurez-vous que votre arme est en sécurité et qu'il n'y a pas de munitions dans le chargeur avant de manipuler le relâcheur.
- Pratiquez la manipulation du relâcheur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal et en aluminium.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié pour garantir une élimination sécurisée et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurezvous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service aprèsvente.

Note Importante: En cas de problème de sécurité ou d'accident, il est recommandé de signaler tout produit défectueux aux autorités compétentes. Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr