

Verlängerter Verschlussfanghebel für GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

- Verlängerter Verschlussfang für Glock Gen 2-4, schwarz

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Wir präsentieren den ersten jemals CNC-gefrästen Glock Extended Slide Release! Hergestellt aus 6061 Aluminium und hart beschichtet, ist dieser Drop-In-Ersatz für den Glock Slide Stop das perfekte Upgrade für deine Pistole. Der Glock Extended Slide Release bietet eine vergrößerte Oberfläche und eine erhabene Textur, die die Benutzerfreundlichkeit für alle erheblich verbessert! Es ist das ideale Upgrade für verdecktes Tragen UND Wettkämpfe. Nie wieder wird dein Daumen beim Bedienen des Glock Slide Release abrutschen! Was ist das? Dieser Drop-In-Ersatz für den Glock Extended Slide Stop Release Hebel hat eine größere Oberfläche als das OEM-Modell. Er wird komplett montiert mit Feder geliefert und ist für mehrere Glock-Modelle erhältlich. Warum solltest du ihn verwenden? Einer der Hauptnachteile des Glock-Fabrikreleasehebels ist, dass er sehr wenig Oberfläche und/oder Textur bietet. Dies führt dazu, dass der Bediener gelegentlich abrutscht, wenn er versucht, den Hebel zu bedienen. Der Glock Slide Release bietet eine erweiterte UND erhabene Oberfläche, um eine einfache Bedienung des Glock Slides zu gewährleisten. Er ist einfach zu installieren, funktioniert hervorragend und sieht fantastisch aus! Für Generation: Gen 2-4 Für Waffenmodell: 17 (nicht 2-Pin-Version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Kaliber: 9MM, .357

FUNKTIONIERT NICHT MIT 10-SCHUSS-MAGAZINEN FÜR GLOCK 17/19



Eigenschaften

- Name: [Verlängerter Verschlussfang für Glock Gen 2-4, schwarz](#)
- Hersteller: [TYRANT CNC](#)
- Artikel-Nr.: 430109432
- Herst.-Nr.: TD-GSTOP-24-BLK
- Finish: Black
- Kaliber: 9 mm Luger,.357 SIG
- Modell: Gen 3,Gen 2,Gen 4
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 6mm
- Versandlänge: 114mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC
- Über uns

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE für Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, zur Installation und zur Entsorgung. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit und Funktionalität deines neuen Zubehörs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (Gen 2, Gen 3, Gen 4) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn es unsachgemäß installiert wurde.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und keine Abnutzungerscheinungen aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Releases entladen ist.
- Verwende beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln, wie das Halten des Fingers vom Abzug bis zur Bereitschaft zu schießen.
- Vermeide es, die Waffe während der Installation oder Nutzung auf andere Personen zu richten.
- Bei Problemen mit der Funktionalität des Slide Releases, wie z.B. Schwierigkeiten beim Bedienen, stelle die Verwendung sofort ein und suche Unterstützung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Glock Slide Release Hebel gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass der Release Hebel fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
- Befestige den Release Hebel mit der mitgelieferten Feder.

3. Verwendung:

- Betätige den Slide Release Hebel mit dem Daumen, um den Schlitten der Waffe zu entriegeln.
- Übe den Umgang mit dem neuen Release in einer sicheren Umgebung, um die Handhabung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, konsultiere bitte die entsprechenden Ressourcen oder wende dich an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Funktionalität an die zuständigen Stellen gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de