

# Verlängerter Verschlussfanghebel für GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - Verlängerter Schlittenfanghebel für Glock Gen 2-4, grau

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Wir präsentieren den ersten jemals CNC-gefrästen Glock Extended Slide Release! Hergestellt aus 6061 Aluminium und hart beschichtet, ist dieser Drop-In-Ersatz für den Glock Slide Stop das perfekte Upgrade für deine Pistole. Der Glock Extended Slide Release bietet eine vergrößerte Oberfläche und eine erhabene Textur, die die Benutzerfreundlichkeit für alle erheblich verbessert! Es ist das ideale Upgrade für verdecktes Tragen UND Wettkämpfe. Nie wieder wird dein Daumen beim Bedienen des Glock Slide Release abrutschen! Was ist das? Dieser Drop-In-Ersatz für den Glock Extended Slide Stop Release Hebel hat eine größere Oberfläche als das OEM-Modell. Er wird komplett montiert mit Feder geliefert und ist für mehrere Glock-Modelle erhältlich. Warum solltest du ihn verwenden? Einer der Hauptnachteile des Glock-Fabrikreleasehebels ist, dass er sehr wenig Oberfläche und/oder Textur bietet. Dies führt dazu, dass der Bediener gelegentlich abrutscht, wenn er versucht, den Hebel zu bedienen. Der Glock Slide Release bietet eine erweiterte UND erhabene Oberfläche, um eine einfache Bedienung des Glock Slides zu gewährleisten. Er ist einfach zu installieren, funktioniert hervorragend und sieht fantastisch aus! Für Generation: Gen 2-4 Für Waffenmodell: 17 (nicht 2-Pin-Version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Kaliber: 9MM, .357  
\*FUNKTIONIERT NICHT MIT 10-SCHUSS-MAGAZINEN FÜR GLOCK 17/19\*



## Eigenschaften

- Name: [Verlängerter Schlittenfanghebel für Glock Gen 2-4, grau](#)
- Hersteller: [TYRANT CNC](#)
- Artikel-Nr.: 430109433
- Herst.-Nr.: TD-GSTOP-24-G
- Finish: Gray
- Kaliber: 9 mm Luger, 357 SIG
- Modell: Gen 4, Gen 2, Gen 3
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 121mm
- Versandlänge: 102mm

## Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE für Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit den dafür vorgesehenen GlockModellen (17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35).
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation und Nutzung entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Installiere das Produkt nur in einer sicheren Umgebung, fern von anderen Personen.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn du unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entferne den alten Slide Release Hebel gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
3. Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE an der vorgesehenen Stelle ein.
4. Stelle sicher, dass der Hebel sicher sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.
5. Teste die Funktion des neuen Hebels, indem du den Slide vorsichtig betätigst.

### • Nutzung:

1. Halte die Waffe mit beiden Händen fest, um ein Abrutschen zu vermeiden.
2. Verwende den neuen Hebel, um den Slide zu betätigen, und achte darauf, dass dein Daumen nicht abrutscht.
3. Überprüfe regelmäßig die Funktion des Hebels während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung dieses Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)