

Arrêtoir de culasse allongé pour GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - Arrêtoir de glissière rallongé pour GLOCK GEN 2-4 gris

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Découvrez le tout premier relâcheur de glissière étendu pour Glock, usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé dur, ce relâcheur de glissière remplaçant se fixe facilement sur votre pistolet. Le relâcheur de glissière étendu pour Glock ajoute de la surface et une texture surélevée qui améliore considérablement l'utilisation pour tous ! C'est la mise à niveau parfaite pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissades de votre pouce lors de la manipulation du relâcheur de glissière de votre Glock ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de relâchement de glissière étendu pour Glock se fixe facilement et a une surface plus grande que celle de l'OEM. Il arrive entièrement assemblé avec ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de relâchement d'usine de Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne parfois des glissades lors de la manipulation du levier. Leur relâcheur de glissière Glock offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Glock. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour Génération : Gen 2-4 Pour Modèle d'Arme : 17 (version non 2-pin) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Calibre : 9MM, .357 *NE FONCTIONNE PAS AVEC DES CHARGERS DE 10 COUPS POUR GLOCK 17/19*



Caractéristiques

- Nom: [Arrêtoir de glissière rallongé pour GLOCK GEN 2-4 gris](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109433
- N° fabr.: TD-GSTOP-24-G
- Calibre: 9 mm Luger, .357 SIG
- Finition: Gris
- Modèle: Gen 4, Gen 2, Gen 3
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre pistolet Glock tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles de Glock spécifiés.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le relâcheur de glissière.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le relâcheur de glissière, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants lors de l'installation pour éviter les coupures.
- Ne forcez pas le relâcheur de glissière lors de l'installation.
- Testez le fonctionnement du relâcheur de glissière après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Évitez d'utiliser le relâcheur de glissière dans des conditions humides ou boueuses, car cela pourrait affecter son fonctionnement.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre Glock est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, etc.).

2. Installation :

- Retirez le levier de relâchement d'origine en suivant les instructions du fabricant de votre Glock.
- Installez le relâcheur de glissière étendu en le plaçant dans l'emplacement prévu.
- Assurezvous que le relâcheur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Vérification :

- Testez le relâcheur de glissière pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Effectuez plusieurs cycles d'ouverture et de fermeture pour vérifier son bon fonctionnement.

4. Utilisation :

- Lors de l'utilisation, maintenez toujours une prise ferme sur votre Glock.
- Utilisez le relâcheur de glissière pour manipuler la glissière en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des composants en aluminium.
- Consultez les centres de recyclage locaux pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout produit lié aux armes à feu. En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à demander de l'aide. Restez en sécurité et profitez de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr