

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 GOLD

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 2-4 For Gun Model: 17 (non-2-pin version) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Caliber: 9MM, .357 *DOES NOT WORK WITH 10-ROUND MAGAZINES FOR GLOCK 17/19*



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 2-4 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109434
- Mfr. No.: TD-GSTOP-24-GOL
- Caliber: 357 SIG,9 mm Luger
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: Gen 2,Gen 4,Gen 3
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 Tyrant CNC](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE für GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Verwende das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen GlockModellen.
- Halte die Finger während der Bedienung des Slide Release von der Mündung der Waffe fern.
- Nutze das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (Glock 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35).

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des EXTENDED SLIDE RELEASE:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Slide Release Hebel gemäß der Bedienungsanleitung der Glock.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass der Release Hebel ordnungsgemäß sitzt und fest ist.
- Überprüfe die Funktion des Slide Release, bevor du die Waffe wieder verwendest.

2. Verwendung des EXTENDED SLIDE RELEASE:

- Drücke den Slide Release Hebel mit deinem Daumen, um den Schlitten zu entriegeln.
- Achte darauf, dass deine Handposition stabil ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Nutze die verbesserte Oberfläche für eine einfache Bedienung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Achte darauf, dass das Produkt sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des EXTENDED SLIDE RELEASE für deine GlockPistole zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol, providing a more comfortable and efficient experience. It is important to follow the safety guidelines and instructions outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a slide release for Glock models 17 (non2pin version), 19, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, and 35.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before performing any modifications or installations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the product with 10round magazines for Glock 17/19 as it is not compatible.
- Report any unsafe product issues or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure your firearm is pointed in a safe direction when manipulating the slide release.
- Avoid using excessive force when operating the slide release to prevent damage to the firearm or injury to yourself.
- Be mindful of your grip and hand positioning to prevent slipping when using the slide release.
- If you notice any unusual behavior or functionality from the slide release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare Your Glock:** Ensure that your Glock is unloaded and free of ammunition.
2. **Remove the OEM Slide Release:** Using appropriate tools, carefully remove the original slide release lever from your Glock.
3. **Install the Extended Slide Release:**
 - Align the new extended slide release with the mounting point.
 - Insert the lever and ensure it is seated properly.
 - Verify that the spring is in place and functioning correctly.
4. **Test the Installation:** After installation, manually operate the slide release to ensure it moves freely and engages properly.

Usage Instructions

- To operate the extended slide release, press the lever with your thumb while holding the firearm in a safe position.
- Practice using the extended slide release in a controlled environment to become familiar with its function and feel.
- Always ensure that your grip on the firearm is secure while using the slide release.

Disposal Instructions

When disposing of the product, follow these guidelines: * Do not dispose of the product in regular household waste. * Check local regulations for proper disposal methods for aluminum and firearm components. * Consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult your retailer or contact the manufacturer directly. Ensure you have the product information ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety and proper usage of the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de sécurité pour le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation de votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le produit à la vue des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du relâcheur de glissière.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le relâcheur de glissière lors de son utilisation.
- Évitez de manipuler l'arme dans des zones où cela pourrait être dangereux.
- Ne pas utiliser le produit en combinaison avec des pièces non compatibles.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez l'arme.
- Portez des équipements de protection appropriés si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre Glock est déchargé et sécurisé.
2. **Retrait de l'ancien relâcheur:** Utilisez un outil approprié pour retirer le relâcheur de glissière d'origine.
3. **Installation du nouveau relâcheur:**
 - Alignez le relâcheur de glissière étendu avec l'emplacement prévu.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit en place.
 - Assurez-vous que le relâcheur est bien fixé et ne bouge pas.
4. **Test:** Avant d'utiliser l'arme, testez le relâcheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour relâcher la glissière, appuyez sur le relâcheur de glissière étendu avec votre pouce.
- Vérifiez que la glissière se déplace librement et sans obstruction.

Instructions de Disposition

- Si vous devez vous débarrasser de ce produit, suivez les lois locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Ne jetez pas le produit dans des lieux non autorisés ou dans des déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour une assistance rapide.

Conclusion

Le Relâcheur de Glissière Étendu pour Glock est un excellent ajout à votre équipement. En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sécurisée. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le armi specificate nel manuale.
- Controlla sempre che il tuo arma sia scarica prima di installare o manipolare il rilascio del carrello.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il rilascio del carrello durante il funzionamento.
- Evita di utilizzare il rilascio esteso del carrello in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influire sulla sua funzionalità.
- Assicurati che le mani siano asciutte e pulite quando si utilizza il rilascio del carrello.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il rilascio esteso del carrello Tyrant CNC nel posto del rilascio originale. Assicurati che sia ben fissato.
- Verifica che il rilascio esteso funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Per utilizzare il rilascio del carrello, premi con il pollice sull'area di contatto estesa.
- Assicurati di avere una presa sicura sull'arma durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti di armi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 Tyrant CNC. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolisi käytettävyyttä ja turvallisuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai valmistusvirheiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja hallussapitoa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisun vapautuksen käsittelyä tai asennusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glockipistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli (mikäli vaaditaan).

2. Asennus:

- Poista vanha liipaisun vapautusvipu, jos sellainen on.
- Aseta uusi EXTENDED SLIDE RELEASE paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty ja toimii moitteettomasti.
- Tarkista, että liipaisun vapautus liikkuu sujuvasti.

3. Käyttö:

- Harjoittele liipaisun vapautuksen käyttöä turallisessa ympäristössä.
- Varmista, että ymmärrät tuotteen toiminnan ennen sen käyttöä kenttäolosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen kierrättämiseksi tai hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Varoitukset

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Varmista, että olet saanut tarvittavan koulutuksen ja lisenssin aseiden käsittelyyn ennen tuotteen käyttöä.

Huomioi, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata aina paikallisia lakeja ja suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du har valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pistolen är avstängd och tom innan du installerar eller hanterar slide release.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med eller installerar produkter på din pistol.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Installera produkten på en stabil yta för att förhindra olyckor.
- Se till att alla delar är korrekt monterade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock är avstängd och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av Extended Slide Release:

- Ta bort den gamla slide releasespaken genom att trycka på den och dra den utåt.
- Placera den nya extended slide release i rätt position.
- Tryck försiktigt på den nya spaken tills den sitter på plats.
- Kontrollera att den nya spaken är ordentligt installerad och fungerar korrekt.

3. Användning:

- Använd den nya extended slide release för att enkelt hantera din Glockslide.
- Se till att alltid ha ett fast grepp om pistolen när du använder slide release.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC. Tack för att du är en ansvarsfull användare!