

Levier d'arrêt de culasse allongé pour GLOCK® GEN 5 - Arrêteoir de culasse rallongé pour GLOCK GEN 5 noir

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Présentation du tout premier Glock Extended Slide Release usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé dur, leur remplacement direct du verrou de glissière Glock est la mise à niveau parfaite pour votre pistolet. Leur Glock extended slide release augmente la surface et présente une texture surélevée qui améliore considérablement l'ergonomie pour tous ! C'est la mise à niveau idéale pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissements de votre pouce lors de la manipulation du verrou de glissière Glock ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de remplacement direct pour le verrou de glissière Glock extended slide stop a une surface plus grande que celle d'origine. Il arrive entièrement assemblé avec un ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de libération d'origine Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne des glissements occasionnels lors de la manipulation du levier. Leur Glock slide release offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Glock. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour la génération : Gen 5 Pour le modèle d'arme : 17 19 19X 26 34 45 Calibre : 9mm



Caractéristiques

- Nom: [Arrêteoir de culasse rallongé pour GLOCK GEN 5 noir](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109438
- N° fabr.: TD-GSTOP-5-BLK
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 26,34,Gen 5,19X,17
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5

Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock Gen 5 de TYRANT CNC. Ce produit est conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre arme. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des instructions claires et des conseils de sécurité conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des modèles de Glock Gen 5 spécifiés (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Utilisez toujours le Relâchement de Glissière Étendu avec précaution. Évitez de forcer le mécanisme.
- Environnement:** Ne l'utilisez pas dans des environnements humides ou poussiéreux qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le Relâchement de Glissière est correctement installé et fonctionne comme prévu.
- Formation:** Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation des armes à feu, suivez une formation adéquate avant d'utiliser ce produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Démontage:** Retirez le verrou de glissière d'origine en suivant les instructions du fabricant de Glock.
- Installation:**
 - Insérez le Relâchement de Glissière Étendu dans le logement prévu.
 - Assurezvous qu'il est correctement aligné et fixé.
 - Remettez le ressort en place si nécessaire.
- Vérification:** Une fois installé, testez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le Relâchement de Glissière avec votre pouce.
- Assurezvous que votre doigt est en dehors de la gâchette et que l'arme est pointée dans une direction sûre pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement et de métal.
- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur la manière de disposer correctement du

produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Relâchement de Glissière Étendu pour Glock Gen 5. Assurez-vous de rester informé des mises à jour concernant la sécurité des produits et de signaler tout problème aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr