

# Levier d'arrêt de culasse allongé pour GLOCK® GEN 5 - Levier d'arrêt de culasse allongé pour Glock Gen 5 gris

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Présentation du tout premier Glock Extended Slide Release usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé dur, leur remplacement direct du verrou de glissière Glock est la mise à niveau parfaite pour votre pistolet. Leur Glock extended slide release augmente la surface et présente une texture surélevée qui améliore considérablement l'ergonomie pour tous ! C'est la mise à niveau idéale pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissements de votre pouce lors de la manipulation du verrou de glissière Glock ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de remplacement direct pour le verrou de glissière Glock extended slide stop a une surface plus grande que celle d'origine. Il arrive entièrement assemblé avec un ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de libération d'origine Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne des glissements occasionnels lors de la manipulation du levier. Leur Glock slide release offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Glock. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour la génération : Gen 5 Pour le modèle d'arme : 17 19 19X 26 34 45 Calibre : 9mm



## Caractéristiques

- Nom: [Levier d'arrêt de culasse allongé pour Glock Gen 5 gris](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109439
- N° fabr.: TD-GSTOP-5-G
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Gris
- Modèle: 19,19X,34,26,17,Gen 5
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 114mm

## Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre pistolet Glock. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre nouveau levier de relâchement.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le relâchement de glissière.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout autour d'enfants ou de personnes non formées.
- Utilisez le produit uniquement sur les modèles de Glock spécifiés (17, 19, 19X, 26, 34, 45 Gen 5).
- Vérifiez régulièrement l'état du relâchement de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de manipuler le levier de relâchement lorsque vous êtes sous l'influence de substances altérant votre jugement.
- Ne forcez jamais le mécanisme du relâchement de glissière. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- N'utilisez pas le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés de la glissière lorsqu'elle est en mouvement pour éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Déchargez votre arme** : Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé.
- Retirez l'ancien relâchement de glissière** : Utilisez un outil approprié pour retirer le verrou de glissière d'origine.
- Installez le nouveau relâchement** : Placez le relâchement de glissière étendu dans la même position que l'ancien et assurez-vous qu'il est bien fixé.
- Testez le fonctionnement** : Avant d'utiliser le pistolet, vérifiez que le relâchement de glissière fonctionne correctement.

### Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le levier de relâchement avec votre pouce.
- Pratiquez l'utilisation du levier dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium et des pièces d'armes à feu.
- Si vous ne savez pas comment éliminer le produit correctement, contactez votre municipalité pour des

conseils.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Ce guide de sécurité respecte les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE et vise à assurer une utilisation sûre et efficace de votre Relâchement de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5. Veuillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)