

Extracteur BRN-22

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Extracteurs](#)

Extracteur de remplacement BRN-22. L'extracteur est compatible avec les culasses standard Ruger® 10/22®. L'extracteur est usiné en acier inoxydable 17-4 PH.



Caractéristiques

- Nom: [Extracteur BRN-22](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430109573
- N° fabr.: AZTP-22-00-016
- Modèle: BRN-22
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 3mm
- UPC: 050806001183

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Extracteur BRN22 Brownells](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Extracteur BRN22 Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Extracteur BRN22 de Brownells. Cet extracteur est conçu pour remplacer l'extracteur d'origine de votre arme Ruger® 10/22®. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'Extracteur BRN22 hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas l'extracteur ou toute autre pièce de votre arme.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'extracteur et des autres composants de l'arme.
- En cas de doute sur la sécurité de l'extracteur, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement l'Extracteur BRN22 avec des culasses standard Ruger® 10/22®.
- Ne tentez pas d'utiliser l'extracteur si vous constatez des dommages visibles ou des défauts.
- Ne chargez pas votre arme tant que l'extracteur n'est pas correctement installé.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de l'Extracteur BRN22

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, clé, etc.).

2. Retrait de l'Extracteur d'Origine :

- Ouvrez la culasse de votre Ruger® 10/22®.
- Retirez l'extracteur d'origine en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation de l'Extracteur BRN22 :

- Insérez l'Extracteur BRN22 dans la culasse.
- Assurez-vous qu'il est correctement positionné et fixé.

4. Vérification :

- Testez le fonctionnement de l'extracteur en manipulant la culasse.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu ou de mouvement excessif.

Utilisation de l'Extracteur BRN22

- Chargez l'arme uniquement après avoir installé l'extracteur.
- Utilisez l'arme selon les instructions du fabricant.

- Surveillez les performances de l'extracteur lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'Extracteur BRN22 dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contactez un centre de recyclage local spécialisé dans les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Extracteur BRN22, veuillez consulter le site web de Brownells pour obtenir des informations de contact. Assurez-vous également de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement d'armement. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'Extracteur BRN22. Merci de votre attention à ces instructions.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr