

SINGLE SHOT YOUTH .410 BORE SHOTGUN - SINGLE SHOT YOUTH .410 BORE 22" BBL AMERICAN WALNUT

Choosing a first shotgun is an important decision that has the potential to make or break a youth's future enjoyment of the shooting sports. Start them with a shotgun that doesn't fit them well, or is too heavy, and there's a chance that they will be put off of shotgun hunting for good. Every kid is going to remember their first time out with Dad or Grandpa, so make the most of those first impressions with the Henry Single Shot Youth Shotgun. Henry's Youth Single Shot Shotgun is the perfect fit for youngsters (or smaller framed adults) who are ready to take the hunt to the fields and the woods. Like Henry's other youth models, this shotgun is built to the same exacting standards as its larger counterpart. The key difference lies with the buttstock being 1" shorter to make a length of pull of 13" from the end of the buttstock to the trigger. It shares the same action and quality of materials as Henry's other single shots, including the ambidextrous locking lever setup that blocks hammer contact with the firing pin unless the trigger is pulled, and prevents the action from breaking or closing when the hammer is cocked for an extra layer of safety. The end of the blued steel barrel is threaded for removable chokes to alter the pattern and range of the shotgun so it can be used effectively in a wide variety of hunting. This .410 is threaded for Invector style chokes with a Full choke included in the shotgun out of the box. Additional chokes are widely available at your favorite shooting sports establishment. This shotgun is sure to put on a show for many years, and start off a younger shooter on the right track with the right equipment built to their specifications. SPECIFICATIONS: Barrel Length: 22" Barrel Type: Round Blued Steel Rate of Twist: Smooth/Full Invector Style Choke Overall Length: 36.5" Weight: 6.74 lbs. Receiver Finish: Blued Steel Rear Sight: None Front Sight: Brass Bead Scopeability: Drilled and Tapped Scope Mount Type: Weaver 82 Stock Material: American Walnut Buttplate/Pad: Black Solid Rubber Recoil Pad Length of Pull: 13" Safety: Rebounding Hammer Best Uses: Target/Hunting/Blrd Shot Embellishments/Extras: Internally threaded for Invector style chokes (Full included). 3" chamber.



Attributes

- Name: SINGLE SHOT YOUTH .410 BORE 22" BBL AMERICAN WALNUT
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430110126
- Mfr. No.: H015Y-410
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Finish: Walnut
- Front Sight: Bead
- Gauge: .410 Bore
- Length: 36.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: NA
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Choke Tubes
- Rear Sight: None

- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.74 lbs
- Delivery weight: 3.52kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,067mm
- UPC: 619835400215

Item details

Made in USA

US export classification: 0A502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SINGLE SHOT YOUTH .410 BORE SHOTGUN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE SHOT YOUTH .410 BORE SHOTGUN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Colpo Singolo per Giovani .410 Bore](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Single Shot Youth .410 Bore Shotgun](#)

Sicherheitshinweise für die SINGLE SHOT YOUTH .410 BORE SHOTGUN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, die Henry Single Shot Youth Shotgun zu erwerben. Dieses Produkt ist speziell für junge Schützen und kleinere Erwachsene konzipiert und bietet eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit der Schrotflinte umgehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Schrotflinte nur in einem sicheren und genehmigten Schießbereich.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Behandeln Sie jede Schrotflinte, als ob sie geladen wäre.
- Richten Sie die Mündung niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Halten Sie den Finger außerhalb des Abzugs, bis Sie bereit sind, abzurücken.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit der Schrotflinte umgehen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Diese Schrotflinte ist für Jugendliche konzipiert. Stellen Sie sicher, dass der Schütze alt genug und in der Lage ist, die Waffe sicher zu handhaben.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.410 Bore) für diese Schrotflinte.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer sauber und gut gewartet ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Mängel aufweist.
- Verwenden Sie die Schrotflinte nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Munition in der Nähe der Waffe befindet.

2. Laden der Waffe:

- Öffnen Sie die Kammer und legen Sie eine Patrone in die Kammer.
- Schließen Sie die Kammer sicher.

3. Zielen und Schießen:

- Richten Sie die Schrotflinte auf das Ziel und überprüfen Sie Ihre Umgebung.
- Halten Sie den Finger außerhalb des Abzugs, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Öffnen Sie die Kammer und entfernen Sie alle verbleibenden Patronen.
- Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie sie ablegen oder reinigen.

5. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Schrotflinte regelmäßig, um ihre Funktionalität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie geeignete Reinigungswerkzeuge und mittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie die Schrotflinte an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist, wenn sie nicht verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung Ihrer Henry Single Shot Youth Shotgun wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen. Bei unsicheren Produkten oder Unfällen sollten Sie diese umgehend den zuständigen Behörden melden. Halten Sie sich auch über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Safety Instruction Guide for SINGLE SHOT YOUTH .410 BORE SHOTGUN

Introduction

Thank you for choosing the Henry Single Shot Youth .410 Bore Shotgun. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and enjoyable use of your shotgun. It is essential to follow these guidelines to minimize risks and enhance your experience while engaging in shooting sports.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the shotgun is unloaded when not in use.
- Store the shotgun in a secure location, inaccessible to children and unauthorized users.
- Use the correct ammunition as specified in the product details.
- Regularly inspect the shotgun for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure there are no unintended targets in the line of fire.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This shotgun is designed for youth shooters and smaller framed adults. Ensure that it is used by individuals who can safely handle firearms.
- **Weight Considerations:** The shotgun is lightweight, but users should be comfortable carrying and handling it. If it feels too heavy or unwieldy, seek assistance.
- **Length of Pull:** The shotgun has a length of pull of 13 inches. Ensure that the user can comfortably reach the trigger without overstretching.
- **Choke Usage:** The shotgun is threaded for Invector style chokes. Use the included Full choke or other compatible chokes to adjust the shooting pattern as needed.
- **Safety Mechanisms:** Familiarize yourself with the ambidextrous locking lever setup that prevents hammer contact with the firing pin unless the trigger is pulled.

Instructions for Installation and Usage

- **Before Use:**
 - Read this safety instruction guide thoroughly.
 - Inspect the shotgun to ensure it is clean and free of obstructions.
 - Ensure that the safety is engaged before loading ammunition.
- **Loading the Shotgun:**
 - Open the action and inspect the chamber to ensure it is clear.
 - Insert a single round of .410 ammunition into the chamber.
 - Close the action securely.
- **Firing the Shotgun:**
 - Ensure you are in a safe shooting position.
 - Aim at your target, keeping the shotgun pointed in a safe direction.

- Disengage the safety mechanism.
- Squeeze the trigger gently to fire.

- **After Use:**

- Immediately engage the safety after firing.
- Open the action and remove any remaining ammunition from the chamber.
- Clean the shotgun as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- When disposing of the shotgun, ensure it is rendered inoperable and follow local laws regarding firearm disposal.
- Consider recycling components where possible, but ensure that all hazardous materials are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of your Henry Single Shot Youth .410 Bore Shotgun, please refer to the manufacturer's contact point as specified in the product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can enjoy your shooting experience safely and responsibly. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings while using the shotgun. Enjoy your time in the field and the memories created with your family and friends.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Colpo Singolo per Giovani .410 Bore

Introduzione

Il Fucile a Colpo Singolo per Giovani .410 Bore di Henry Repeating Arms è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e divertente. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti. Questo manuale fornisce linee guida generali di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, e informazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Familiarizzarsi con il fucile e le sue funzionalità prima dell'uso.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Tenere il fucile puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurarci che il fucile sia scarico quando non in uso e durante il trasporto.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Mantenere il fucile pulito e in buone condizioni di funzionamento.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni appropriate per il calibro .410.
- Non tentare di modificare il fucile o le sue parti.
- Assicurarci che il grilletto non venga premuto accidentalmente.
- Controllare sempre che il fucile sia in sicurezza prima di maneggiarlo.
- Non utilizzare il fucile se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Non lasciare mai il fucile incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Fucile:

- Assicurarci che il fucile sia scarico.
- Controllare visivamente la camera e il caricatore per confermare che non ci siano munizioni.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Inserire un colpo nella camera del fucile.
- Chiudere l'azione con attenzione, assicurandosi che sia completamente chiusa.

3. Puntamento e Tiro:

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Puntare il fucile verso il bersaglio.
- Premere il grilletto con attenzione, evitando di forzare il movimento.

4. Sicurezza PostUso:

- Dopo aver terminato il tiro, scaricare il fucile immediatamente.
- Riporre il fucile in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il fucile o le sue parti nell'ambiente.
- Rivolgersi a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di armi e munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuisce a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. La sicurezza è la priorità numero uno per tutti gli utenti del Fucile a Colpo Singolo per Giovani .410 Bore di Henry Repeating Arms.

Bruksanvisning for Henry Single Shot Youth .410 Bore Shotgun

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Henry Single Shot Youth .410 Bore Shotgun. Denne haglen er designet for unge skyttere og gir en trygg og morsom introduksjon til skytesport. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn.
- Bruk beskyttelsesbriller og hørselsvern under skyting.
- Kontroller at våpenet er tomt før rengjøring eller oppbevaring.
- Aldri pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Vær oppmerksom på ditt mål og hva som er bak det.
- Bruk kun godkjente ammunisjonstyper som er spesifisert for dette våpenet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Denne haglen er kun ment for bruk av personer som er minst 12 år gamle, og under tilsyn av en voksen.
- Sørg for at alle skyttere har fått tilstrekkelig opplæring i sikker håndtering av våpen.
- Unngå å bruke haglen i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og mekaniske problemer.
- Sørg for at alle skudd er i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før skyting:

- Kontroller at haglen er tom ved å åpne kammeret og se inn i løpet.
- Sørg for at du har riktig type ammunisjon tilgjengelig.

2. Lading av haglen:

- Åpne kammeret og sett inn én patron i kammeret.
- Lukk kammeret forsiktig.

3. Sikring av haglen:

- Hold alltid fingeren borte fra avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Bruk sikkerhetsmekanismen (Rebound Hammer) for å forhindre utilsiktet avfyring.

4. Skyting:

- Stå i en stabil posisjon med føttene skulderbredde fra hverandre.
- Sikt mot målet og avfyr ved å trekke avtrekkeren forsiktig.

5. Etter skyting:

- Åpne kammeret umiddelbart etter skyting for å kontrollere at det er tomt.
- Rengjør haglen etter bruk for å sikre lang levetid.

Avfallsinstruksjoner

- Når haglen ikke lenger er i bruk, sørg for å oppbevare den på en sikker måte.
- Hvis haglen er skadet eller ubrukelig, ta kontakt med en kvalifisert våpensmed for avhending.
- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruken av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og morsom opplevelse med din Henry Single Shot Youth .410 Bore Shotgun.