

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 OLIVE DRAB GREEN

Introducing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Forged with Premium Materials and Engineered for a Safe, Reliable, and Precise Shooting experience. This drop-in part is configurable with a reversible selector drum, allowing for either a 45 or 90-degree throw out of the box. Each lever is retained by captured detents, which eliminate the possibility of loosening lever fasteners even during the most demanding firing schedules. Two different lever lengths allow shooters to maintain the benefits of an ambidextrous selector without creating interference for their dominant firing hand during manipulation. This safety selector is compatible with most AR15 and AR10 platform rifles. INCLUDES: Safety Drum - Finish: Black Nitride Safety Lever - Finish: Anodized Black



Attributes

- Name: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 OLIVE DRAB GREEN
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430110446
- Mfr. No.: APRH102052C
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 840014623105

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15 SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AMBIDEXTROUS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15](#)
- [Suomi: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15](#)

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sicherheitsselektor nur mit kompatiblen AR15 und AR10 Plattformgewehren.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsselektor korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsselektor während des Schießens oder bei geladenem Gewehr zu verstellen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Sicherheitsselektors regelmäßig, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Sicherheitsselektors:**
 - Entfernen Sie den vorhandenen Sicherheitsselektor gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs.
3. **Installation des PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR:**
 - Setzen Sie die umkehrbare Selektortrommel in die vorgesehene Öffnung ein.
 - Wählen Sie den gewünschten Wurf (45 oder 90 Grad).
 - Befestigen Sie die Hebel mit den gefangenen Detents, um ein Lockern zu vermeiden.
4. **Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsselektor korrekt funktioniert, indem Sie ihn betätigen und sicherstellen, dass er sich leicht bewegen lässt.

Verwendung

- Betätigen Sie den Sicherheitsselektor, um zwischen den Sicherheitspositionen zu wechseln, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Sicherheitsselektor immer in die "Sicher"Position zurückstellen, wenn das Gewehr nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie dafür vorgesehene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle Informationen über das Produkt bereitzustellen, wenn Sie Hilfe benötigen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your safety selector properly.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is clear of obstructions and people.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Store your firearm and accessories securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is properly installed and functioning before using your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way.
- Check that the selector drum is set to the desired throw (45 or 90 degrees) before using.
- If you experience any issues with the safety selector, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always ensure that the firearm is on safe when not in use or when being handled by others.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Selector:**
 - Use a punch tool to remove the existing safety selector from the lower receiver.
3. **Install the PRO Ambidextrous Safety Selector:**
 - Insert the new safety selector into the designated hole in the lower receiver.
 - Align the selector drum for either a 45 or 90degree throw, based on your preference.
 - Secure the selector with the captured detents to prevent loosening.
4. **Check Functionality:**
 - Test the movement of the safety selector to ensure it operates smoothly and engages securely in both the safe and fire positions.

Usage

- To engage the safety, push the lever to the "Safe" position.
- To disengage the safety, push the lever to the "Fire" position.
- Practice using the safety selector to ensure you can operate it efficiently with either hand.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Important Note

This product is intended for use by individuals who are familiar with firearms and have experience in handling them safely. If you are a beginner, seek training from a qualified instructor before using this product. Always comply with local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Conclusion

Your safety and the safety of others is our top priority. By following these guidelines and instructions, you can enjoy a safe and effective shooting experience with your PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AMBIDEXTROUS

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre PRO AMBIDEXTROUS pour votre fusil AR15. Ce produit a été conçu pour offrir une expérience de tir sûre et fiable. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre nouveau sélecteur de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le fusil est en position de sécurité avant d'installer ou d'utiliser le sélecteur de sécurité.
- Ne manipulez jamais le fusil avec le sélecteur de sécurité en position de tir sans avoir pris les précautions nécessaires.
- Gardez le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sélecteur de sécurité uniquement avec des fusils AR15 et AR10 compatibles.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité du produit.
- Lors de la manipulation du fusil, assurez-vous que vos mains ne se trouvent pas sur le sélecteur de sécurité pendant le tir.
- En cas de dysfonctionnement du sélecteur de sécurité, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et en position de sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Sélecteur :

- Retirez l'ancien sélecteur si nécessaire.
- Insérez le nouveau sélecteur dans le logement prévu à cet effet.
- Configurez le tambour de sélection selon votre préférence (45 ou 90 degrés).
- Assurez-vous que les détentes captives maintiennent le levier en place.

3. Vérification :

- Testez le fonctionnement du sélecteur de sécurité avant d'utiliser le fusil.
- Assurez-vous que le sélecteur passe facilement entre les positions de sécurité et de tir.

Utilisation

- Pour activer le mode de tir, déplacez le sélecteur de sécurité dans la position de tir.
- Pour revenir au mode de sécurité, déplacez le sélecteur en position de sécurité.
- Toujours garder le doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité dans des décharges non autorisées.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez des centres de recyclage spécialisés pour l'élimination appropriée des composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre sélecteur de sécurité, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Vous pouvez également signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15 di AERO Precision. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenete il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri individui vulnerabili.
- Controllate regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzate il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzate sempre il Selettore di Sicurezza Ambidestro in un ambiente controllato e sicuro.
- Assicuratevi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il selettore.
- Non forzate mai il selettore oltre i limiti di escursione previsti (45 o 90 gradi).
- Evitate di toccare il selettore durante il tiro per prevenire malfunzionamenti.
- Indossate sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione

1. **Preparazione:** Assicuratevi che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Selettore Esistente:** Seguite le istruzioni del produttore per rimuovere il selettore di sicurezza attuale.
3. **Installazione del Nuovo Selettore:**
 - Inserite il tamburo di sicurezza nel ricevitore dell'arma.
 - Fissate la leva di sicurezza nella posizione desiderata.
 - Assicuratevi che il selettore funzioni correttamente muovendolo in entrambe le direzioni (45 e 90 gradi).
4. **Verifica:** Controllate che il selettore sia fissato correttamente e non presenti movimenti anomali.

Utilizzo

- Prima di utilizzare l'arma, verificate sempre che il selettore sia in posizione di sicurezza.
- Durante l'uso, cambiate la posizione del selettore solo quando l'arma è pronta per il tiro.
- Non tentate di modificare o riparare il selettore senza assistenza professionale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguite le normative locali per lo smaltimento dei componenti dell'arma.
- Non gettate i materiali del prodotto nell'ambiente; smaltiteli in modo responsabile.
- Contattate un centro di smaltimento autorizzato per la gestione dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un problema di sicurezza, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la vostra sicurezza e soddisfazione nell'uso del Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO. Assicuratevi di seguire tutte le istruzioni e di rimanere informati su eventuali aggiornamenti di sicurezza.

PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa PROsarjan ambidextrisen turvalitsimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen, luotettava ja tarkka ampumakokemus. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käytön ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia, alueellisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden tarvikkeita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen turvalitsimen säätämistä tai asennusta.
- Vältä ampumista, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttötäytymistä ja varmista, että tunnet aseesi toiminnan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta PRO ambidextrinen turvalitsin paikalleen.
- Kiinnitä valitsinrommi siten, että se on joko 45 tai 90 asteen heitolla, riippuen omista mieltymyksistäsi.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja että detenteet pitävät vipuosat tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Käynnistä ampuminen turvallisesti ja varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi.
- Säädä turvalitsin haluamallasi tavalla ennen ampumista.
- Tarkista turvalitsimen toiminta ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittäminen

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat apua turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit PRO ambidextrisen turvalitsimen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumaaseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15

Introduktion

Tack för att du valt PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR för AR15. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig skjutupplevelse. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har kunskap om säker användning av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du manipulerar med säkerhetsväljaren.
- Använd aldrig produkten om du är osäker på dess funktion.
- Se till att selectordrum är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering för att undvika skador.
- Var medveten om att produkten är konfigurerbar för antingen 45 eller 90 graders rörelse. Välj den inställning som passar din skjutstil bäst.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där installationen ska ske för att undvika skräp och smuts.

2. Ta bort den gamla säkerhetsväljaren:

- Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort den befintliga säkerhetsväljaren om sådan finns.

3. Installera den nya säkerhetsväljaren:

- Placera PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR på rätt plats.
- Använd de medföljande detents för att säkerställa att spaken hålls på plats.

4. Justera selectordrum:

- Välj mellan 45 eller 90 graders rörelse beroende på din preferens.
- Kontrollera att drum är korrekt installerad och fungerar som avsett.

Användning

- För att aktivera eller avaktivera säkerhetsväljaren, tryck på spaken med önskad hand.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i rätt läge innan du laddar vapnet.
- Efter användning, se till att vapnet är avsäkrat och rengör produkten enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR för AR15. Tack för att du bidrar till en säkrare skjutupplevelse.