

Sélecteur de sûreté ambidextre PRO pour AR-15 - Sélecteur de sécurité ambidextre PRO pour AR-15 Kodiak Brown

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Découvrez le sélecteur de sécurité ambidextre PRO Series. Forgé avec des matériaux de première qualité et conçu pour une expérience de tir sûre, fiable et précise. Cette pièce à installer facilement est configurable avec un tambour de sélection réversible, permettant un angle de 45 ou 90 degrés dès la sortie de l'emballage. Chaque levier est maintenu par des détentes captives, ce qui élimine la possibilité de desserrer les fixations du levier même lors des programmes de tir les plus exigeants. Deux longueurs de levier différentes permettent aux tireurs de bénéficier d'un sélecteur ambidextre sans gêner leur main dominante lors de la manipulation. Ce sélecteur de sécurité est compatible avec la plupart des fusils AR15 et AR10. INCLUS : Tambour de sécurité - Finition : Nitride noir Levier de sécurité - Finition : Anodisé noir



Caractéristiques

- Nom: [Sélecteur de sécurité ambidextre PRO pour AR-15 Kodiak Brown](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 430110447
- N° fabr.: APRH102053C
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 840014623112

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series pour votre fusil AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sélecteur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le sélecteur de sécurité.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez le sélecteur de sécurité hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sélecteur de sécurité et remplacez-le s'il montre des signes d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires compatibles avec votre modèle de fusil AR15.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de la manipulation du sélecteur, assurez-vous que votre main est éloignée de la gâchette.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre son fonctionnement.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du sélecteur avant de l'utiliser sur le terrain.
- Utilisez le sélecteur de sécurité dans un environnement sûr et contrôlé.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis approprié et éventuellement des gants de protection.

2. Retrait de l'ancien sélecteur (si applicable)

- Retirez le sélecteur de sécurité existant en dévissant les fixations.
- Vérifiez l'état des pièces retirées.

3. Installation du nouveau sélecteur

- Insérez le tambour de sélection réversible dans le boîtier du sélecteur.
- Choisissez l'angle de 45 ou 90 degrés selon votre préférence.
- Fixez le levier de sécurité en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Serrez les fixations à l'aide du tournevis, en vous assurant qu'elles sont bien serrées, mais sans forcer.

4. Vérification

- Testez le sélecteur de sécurité pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

- Vérifiez que le levier ne se desserre pas lors de l'utilisation.

Utilisation

- Pour activer le sélecteur de sécurité, déplacez le levier dans la position désirée.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position "SÉCURITÉ" lorsque l'arme n'est pas en cours d'utilisation.
- Lors de l'utilisation, passez en position "FIRE" uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le sélecteur est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series, veuillez vous référer à votre point de vente ou à un professionnel qualifié. Assurez-vous de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des produits potentiellement dangereux.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez votre Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO Series de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr