

# DIGI-TOUCH 1500 Elektronische Waage, Schwarz

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverwaagen](#)

Die Digi-Touch 1500 bietet volle Leistung in einem kompakten, tragbaren Design. Die Waage misst nur 3 ½" x 5 ¾" und verfügt über ein Hartschalenetui, das sie während des Transports oder in der Aufbewahrung schützt. Die Digi-Touch 1500 bietet einfach zu bedienende Bedienelemente zur Steuerung des hellen LED-Displays und kann bis zu 1500 Grain verarbeiten. Die Waage ist mit einem internen, wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der mit herkömmlichen Handy-Ladegeräten aufgeladen wird. Anschlüsse sind für Micro USB, USB Typ C und Lightning-Stecker vorhanden. Darüber hinaus wird die Waage mit einem praktischen Pulverlöffel und einem Kalibriergewicht geliefert. EIGENSCHAFTEN: Interner, wiederaufladbarer Akku Lädt mit herkömmlichen Handy-Ladegeräten (nicht enthalten) 1500 Grain Kapazität Liest in Grain oder Gramm Robuste, klappbare, abnehmbare Abdeckung Praktischer Pulverlöffel enthalten



## Eigenschaften

- Name: [DIGI-TOUCH 1500 Elektronische Waage, Schwarz](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 430110839
- Herst.-Nr.: 7750730
- Kapazität: 1500 grains
- Versandgewicht: 0.34kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 184mm
- Versandlänge: 292mm
- UPC: 011516707307

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die DIGITOUCH 1500 Elektronische Waage
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die DIGITOUCH 1500 Elektronische Waage

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer DIGITOUCH 1500 Elektronischen Waage! Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Waage sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Waage nur für den vorgesehenen Zweck. Die DIGITOUCH 1500 ist für die Messung von Pulver und ähnlichen Materialien konzipiert.
- Halten Sie die Waage von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Waage nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Teile fehlen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Problemen wenden Sie sich an den Hersteller.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Die Waage ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände auf die Waage fallen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Zubehörteile, wie den Pulverlöffel, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Waage mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Waage:

- Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Laden Sie die Waage vollständig auf, bevor Sie sie verwenden. Verwenden Sie dazu ein handelsübliches HandyLadegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

### 2. Einschalten der Waage:

- Drücken Sie die Einschalttaste, um die Waage zu aktivieren. Warten Sie, bis das LEDDisplay leuchtet.

### 3. Kalibrierung:

- Kalibrieren Sie die Waage vor der ersten Verwendung mit dem mitgelieferten Kalibriergewicht, um genaue Messwerte zu garantieren.

### 4. Messung:

- Verwenden Sie den Pulverlöffel, um das Material auf die Waage zu legen. Achten Sie darauf, dass das Material gleichmäßig verteilt ist.

- Warten Sie, bis die Anzeige stabil ist, um das genaue Gewicht abzulesen.

#### **5. Ausschalten:**

- Schalten Sie die Waage aus, wenn Sie die Messung abgeschlossen haben, um die Batterie zu schonen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die Waage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie die Waage nicht in den normalen Haushaltsmüll. Nutzen Sie dafür spezielle Sammelstellen oder Rückgabemöglichkeiten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der DIGITOUCH 1500 Elektronischen Waage wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung Ihrer DIGITOUCH 1500 Elektronischen Waage zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)