

# **AMAG 17 SG9 caricatore per pistola 9 mm Luger per SIG Sauer P320 - AMAG 17 SG9 9mm Luger 17RD per SIG SAUER P320 SS confezione da 3**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

Il AMAG 17 SG9 è un caricatore per pistola SIG 9mm da 17 colpi, caratterizzato da un corpo in acciaio inossidabile con componenti secondari in polimero. I caricatori SIG di Magpul offrono molte delle loro caratteristiche standard comprovate, inclusi un follower ad alta visibilità con inclinazione controllata, una molla in acciaio inossidabile, un fondo flared facilmente rimovibile per la pulizia e la manutenzione ordinaria, una matrice di punti per la marcatura del caricatore e finestre indicatrici di capacità che iniziano a cinque (5) colpi e continuano lungo la schiena del caricatore in incrementi di un (1) colpo. Come tutti i prodotti in polimero di Magpul, l'AMAG 17 SG9 è progettato, ingegnerizzato e prodotto esclusivamente da Magpul per una totale affidabilità ogni volta che li utilizzi. Corpo del caricatore in acciaio inossidabile resistente alla corrosione Follower ad alta visibilità con inclinazione controllata Molla in acciaio inossidabile per longevità e durata Fondo flared facilmente rimovibile per una facile manutenzione Indicatori di capacità che iniziano a 5 colpi e continuano in intervalli di 1 colpo Matrize di punti per la vernice Compatibile con tutte le dimensioni di telaio P320 / M17 COMPATIBILITÀ L'AMAG 17 SG9 è compatibile con varianti full-size, compatte e sub-compatte della piattaforma P320/ M17/ M18.



## **Caratteristiche**

- Nome: [AMAG 17 SG9 9mm Luger 17RD per SIG SAUER P320 SS confezione da 3](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 430111645
- N. fab.: MIXMAG1331-SST
- Capacità: 17-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Acciaio inox
- Materiale: Acciaio inox
- Modello: P320
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Quantità: 3
- Peso della spedizione: 0.457kg

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AMAG 17 SG9](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AMAG 17 SG9

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore AMAG 17 SG9 per la tua pistola SIG Sauer P320. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'uso corretto e sulla manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il caricatore.
- Tieni il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizza il caricatore esclusivamente con armi compatibili e secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare mai di modificare o riparare il caricatore da solo.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 17 colpi.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni estreme, come temperature molto elevate o basse.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno, come crepe o deformazioni.
- Durante l'uso, mantieni sempre la bocca della pistola puntata in una direzione sicura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore nell'impugnatura della pistola finché non scatta in posizione.
- Controlla che il caricatore sia ben fissato.

### 2. Caricamento del Caricatore

- Posiziona i colpi nel caricatore seguendo la direzione indicata.
- Non superare la capacità massima di 17 colpi.
- Verifica che il caricatore sia completamente carico e pronto per l'uso.

### 3. Rimozione del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo dall'impugnatura.

### 4. Manutenzione del Caricatore

- Pulisci il caricatore regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Rimuovi il fondo flared per una pulizia approfondita.
- Controlla la molla e il follower per assicurarti che funzionino correttamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Ricicla i materiali se possibile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per un corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore AMAG 17 SG9. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl 

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)