

Leviers d'arrêt de glissière pour SIG SAUER® P320 - Levier d'arrêt de culasse SIG SAUER P320 doré

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320 Découvrez le tout premier levier de verrouillage de glissière étendu Sig Sauer, conçu comme une unité en deux pièces en acier ! Fabriqué en acier de qualité 304, ce remplacement à emboîtement du verrou de glissière Sig Sauer est la mise à niveau parfaite pour votre pistolet. Le relâchement de glissière étendu Sig Sauer P320 offre une surface plus grande et une texture surélevée qui améliorent considérablement l'utilisation pour tous ! C'est la mise à niveau idéale pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissements de pouce lors de la manipulation de votre levier de verrouillage de glissière Sig Sauer ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de relâchement de glissière étendu à emboîtement est doté d'une surface plus grande que la taille d'origine. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de relâchement d'origine Sig Sauer est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela fait que l'opérateur glisse parfois en essayant de manipuler le levier. Le relâchement de glissière P320 de Sig Sauer offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Sig Sauer. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a une allure fantastique ! Caractéristiques Construction entièrement en acier Commandes étendues Revêtement PVD pour la résistance à la corrosion Pont 'bridge' estampé Propriétaire de Tyrant CNC pour la rigidité (fonctionne réellement comme un relâchement ambidextre contrairement à d'autres) Ne vient pas avec un ressort Fonctionne sur les modèles 9/40/357 Fonctionne sur les systèmes de châssis 'Flux Raider' de Flux Defense



Caractéristiques

- Nom: [Levier d'arrêt de culasse SIG SAUER P320 doré](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430112620
- N° fabr.: TD-320SCL-GOLD
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Or
- Modèle: P320
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 612789318919

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les LEVIERS DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les LEVIERS DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320

Introduction

Merci d'avoir acheté le LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320 de TYRANT CNC. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une installation, une utilisation et un entretien appropriés du levier de verrouillage de glissière.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que l'arme est toujours dirigée dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des problèmes, n'utilisez pas l'arme jusqu'à ce qu'elle ait été inspectée par un armurier qualifié.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le levier de verrouillage de glissière est compatible avec votre modèle spécifique de Sig Sauer P320 avant l'installation.
- Évitez d'utiliser le levier de verrouillage de glissière s'il semble endommagé ou défectueux.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le levier de verrouillage de glissière de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le levier uniquement pour son usage prévu ; ne l'utilisez pas pour une autre fonction.
- Lorsque vous manipulez le levier de verrouillage de glissière, assurezvous que vos mains sont sèches et exemptes d'huiles ou de lubrifiants pour éviter de glisser.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurezvous que l'arme est déchargée. Retirez le chargeur et inspectez visuellement la chambre.
2. **Retirez le Levier de Verrouillage de Glissière OEM** : À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le levier de verrouillage de glissière existant de votre Sig Sauer P320.
3. **Installez le Nouveau Levier de Verrouillage de Glissière** :
 - Alignez le nouveau LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE avec le point de montage sur l'arme.
 - Enfoncezle en place jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
 - Assurezvous que le levier bouge librement et n'entrave aucun autre composant.
4. **Vérifiez la Fonctionnalité** : Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le levier fonctionne correctement sans aucune entrave.

Utilisation

- Pour engager le levier de verrouillage de glissière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le levier pendant que la glissière est en position arrière.
- Pour libérer la glissière, tirez sur la glissière et laissezla avancer, en vous assurant que le levier est complètement désengagé.
- Entraînezvous à utiliser le levier de verrouillage de glissière dans un environnement sûr jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le levier de verrouillage de glissière doit être remplacé ou éliminé, assurezvous que cela se fait de manière à prévenir tout accès ou utilisation non autorisée.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage spécifiques aux composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance relative au LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr