

# Leve fermancarrello per SIG SAUER® P320 - Leva di arresto carrello per SIG SAUER P320 grigio

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

LEVA DI BLOCCO SLIDE PER SIG SAUER® P320 Presentiamo la prima leva di bloccaggio slide estesa per Sig Sauer, realizzata in un'unità a due pezzi in acciaio! Realizzata in acciaio di grado 304, la leva di bloccaggio slide di ricambio Sig Sauer è il miglior aggiornamento per la tua pistola. La leva di rilascio slide estesa per Sig Sauer P320 aumenta l'area di contatto e presenta una texture rialzata che migliora notevolmente l'usabilità per tutti! È l'upgrade perfetto sia per il porto occulto che per le competizioni. Non dovrà più preoccuparti che il tuo pollice scivoli mentre manovri la leva di bloccaggio slide della tua Sig Sauer! Cos'è? Questa leva di rilascio slide estesa di ricambio per Sig Sauer si estende oltre le dimensioni OEM. Perché usarla? Uno dei principali difetti della leva di rilascio originale di Sig Sauer è che offre una superficie e/o una texture molto limitata. Questo porta l'operatore a scivolare occasionalmente quando tenta di manovrare la leva. La leva di rilascio slide per Sig Sauer P320 offre un'area di contatto estesa e rialzata per garantire una facile manovra dello slide Sig Sauer. È facile da installare, funziona benissimo e ha un aspetto fantastico! Caratteristiche Costruzione interamente in acciaio Controlli estesi Rivestimento PVD per resistenza alla corrosione 'Bridge' stampato proprietario Tyrant CNC per rigidità (funziona effettivamente come un rilascio ambidestro a differenza di altri) Non viene fornito con molla Funziona su modelli 9/40/357 Funziona su sistemi di chassis Flux Defense 'Flux Raider'



## Caratteristiche

- Nome: [Leva di arresto carrello per SIG SAUER P320 grigio](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430112621
- N. fab.: TD-320SCL-GREY
- Calibro: 9 mm Luger
- Finitura: Gray
- Modello: P320
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 6mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 612789317615

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Leve di Blocco Slide SLIDE CATCH PER SIG SAUER® P320
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Leve di Blocco Slide SLIDE CATCH PER SIG SAUER® P320

## Introduzione

Grazie per aver scelto le leve di bloccaggio slide SLIDE CATCH per SIG SAUER® P320. Questo prodotto è progettato per migliorare la manovrabilità e la funzionalità della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o maneggiare la leva di bloccaggio slide.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione della pistola.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai la leva di bloccaggio slide durante l'installazione o l'uso.
- Verifica che la leva di bloccaggio sia correttamente installata prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare la leva di bloccaggio slide se non è stata installata correttamente.
- Assicurati di avere una buona presa sulla leva di bloccaggio per evitare scivolamenti durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovi la leva di bloccaggio slide originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la nuova leva di bloccaggio slide SLIDE CATCH sopra il punto di montaggio.
- Fissa la leva di bloccaggio slide in posizione, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Controlla che la leva sia ben salda e non si muova.

### 3. Utilizzo:

- Utilizza la leva di bloccaggio slide estesa per rilasciare lo slide della pistola, assicurandoti di avere una presa sicura.
- Pratica l'uso della leva in un ambiente sicuro prima di utilizzarla in situazioni di tiro reale.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle leve di bloccaggio slide SLIDE CATCH per SIG SAUER® P320. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)