

ROCKER patin de crosse anti-recul - Talon de crosse épais basculant

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Vient rapidement à ton épaule avec un confort et un ajustement constants

Le Sorbothane® absorbant les chocs absorbe vraiment le recul. Il dispose d'un bout effilé pour un ajustement parfait qui ne s'enfonce pas dans ton épaule. Le talon présente un contour rond qui te permet de lever l'arme rapidement et facilement, sans accrocher tes vêtements. Il offre un montage d'arme répétable et constant pour un plus grand confort et une meilleure précision. Belle finition en cuir.



Caractéristiques

- Nom: [Talon de crosse épais basculant](#)
- Fabricant: [KICK-EEZ](#)
- Référence: 440000023
- N° fabr.: 601-10-L-B
- Couleur: Noir
- Matériau: Rubber
- Style: Standard
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 244mm
- UPC: 730412001004

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU TALON DE RECOIL ROCKER KICKEEZ ÉPAIS](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU TALON DE RECOIL ROCKER KICKEEZ ÉPAIS

Introduction

Merci d'avoir choisi le TALON DE RECOIL ROCKER KICKEEZ. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant confort et stabilité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions et les directives de sécurité décrites dans ce document.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le talon de recoil.
- Utilisez le talon de recoil uniquement à des fins prévues, c'est à dire pour absorber le recul lors du tir.
- Gardez le talon de recoil hors de portée des enfants et assurezvous qu'il est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Inspectez régulièrement le talon de recoil pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que le talon de recoil est correctement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- N'essayez pas de modifier le talon de recoil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre ses caractéristiques de sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez une arme à feu avec le talon de recoil installé. Maintenez toujours des pratiques de sécurité appropriées pour les armes à feu.
- Si vous ressentez de l'inconfort lors de l'utilisation du talon de recoil, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Rassembliez les outils nécessaires** : Vous aurez besoin d'un tournevis pour installer les vis fournies avec le talon de recoil.
- Retirez le talon existant** : Si vous remplacez un talon de recoil existant, retirez-le soigneusement de la crosse de l'arme à feu.
- Alignez le talon de recoil** : Positionnez le talon de recoil KICKEEZ sur la crosse, en vous assurant qu'il est centré et aligné avec les trous de montage.
- Fixez le talon** : À l'aide des vis fournies, fixez fermement le talon de recoil à la crosse. Assurezvous qu'il est bien en place, mais ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager le talon ou la crosse.
- Vérifiez l'installation** : Une fois installé, vérifiez que le talon de recoil est bien ajusté et ne bouge pas lorsque vous tirez.

Utilisation

- Lorsque vous positionnez l'arme à feu, assurezvous que le talon de recoil est en contact avec votre épaule pour un confort et une stabilité optimaux.
- Entraînezvous à monter l'arme à feu avec le talon de recoil installé pour vous habituer à sa sensation et à son fonctionnement.
- Suivez toujours des techniques de tir appropriées pour maximiser les avantages du talon de recoil.

Instructions d'élimination

- Éliminez le talon de recoil conformément aux réglementations locales concernant les déchets en caoutchouc et en plastique.
- Ne brûlez pas le talon de recoil, car cela pourrait libérer des substances nocives dans l'environnement.
- Si le talon de recoil est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible.

Conclusion

Le TALON DE RECOIL ROCKER KICKEEZ est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en priorisant la sécurité. En suivant les directives et les instructions fournies dans ce document, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr