

ROCKER patin de crosse anti-recul - Pare-recul Thin Rocker

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Vient rapidement à ton épaule avec un confort et un ajustement constants

Le Sorbothane® absorbant les chocs absorbe vraiment le recul. Il dispose d'un bout effilé pour un ajustement parfait qui ne s'enfonce pas dans ton épaule. Le talon présente un contour rond qui te permet de lever l'arme rapidement et facilement, sans accrocher tes vêtements. Il offre un montage d'arme répétable et constant pour un plus grand confort et une meilleure précision. Belle finition en cuir.



Caractéristiques

- Nom: [Pare-recul Thin Rocker](#)
- Fabricant: [KICK-EEZ](#)
- Référence: 440000024
- N° fabr.: 601-8-L-B
- Couleur: Noir
- Matériau: Rubber
- Style: Standard
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 246mm
- UPC: 730412000991

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le ROCKER RECOIL PAD KICKEEZ THIN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le **ROCKER RECOIL PAD KICKEEZ THIN**

Introduction

Merci d'avoir choisi le **ROCKER RECOIL PAD KICKEEZ THIN**. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du pad de recul pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le pad de recul avec une arme qui est compatible et pour laquelle il a été conçu.
- Ne tentez pas de modifier le produit d'une manière non prévue par le fabricant.
- Soyez conscient du fait que le pad de recul est conçu pour réduire le recul, mais ne peut pas éliminer complètement toutes les forces générées lors du tir.
- Assurez-vous que le pad est correctement installé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le pad de recul de son emballage.
- Positionnez-le sur la crosse de votre arme pour s'assurer de l'ajustement.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le pad à la crosse. Serrez les vis sans trop forcer pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Vérifiez que le pad est solidement fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Placez l'arme contre votre épaule, en vous assurant que le pad de recul est bien en contact avec votre épaule.
- Tirez en toute sécurité en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Après utilisation, inspectez le pad de recul pour détecter tout dommage ou usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en caoutchouc.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du

fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ROCKER RECOIL PAD KICKEEZ THIN. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr