

Passgenaues Schaftpolster - MODELL KZ117 PRE-FIT RÜCKSTOSS-PAD

[Schießsport Zubehör](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schaftkappen](#) > [Universal](#)

Einfacher Austausch des Buttpads mit hervorragenden

Rückstoßabsorptionseigenschaften, der den gefühlten Rückstoß reduziert und das Zucken minimiert, um schnelle, präzise Nachfolgeschüsse zu ermöglichen und keine "Tag-nach"-Schulterbeschwerden zu verursachen. Diese Pads sind vorgeformt, um den Konturen und der Schraubenanordnung der Werkskolben bestimmter Modelle zu entsprechen, sodass kein Schleifen, Anpassen oder Bohren erforderlich ist. Entferne das aktuelle Buttpad und ersetze es durch ein Kick-Eez. Hergestellt aus Sortothane®, einem einzigartigen viskoelastischen Polymer, das die Rückstoßenergie nach außen verteilt, weg von der Schulter des Schützen, ohne zu zerren oder durchzubrechen. Beibehaltung von 100% Gedächtnis auch nach Tausenden von Schüssen. PASST: Holzschaft Remington Modell 700



Eigenschaften

- Name: [MODELL KZ117 PRE-FIT RÜCKSTOSS-PAD](#)
- Hersteller: [KICK-EEZ](#)
- Artikel-Nr.: 440000049
- Herst.-Nr.: KZ-117
- Art: Pre-Fit
- Farbe: Black
- Material: Rubber
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 159mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 57mm
- UPC: 730412001042

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117

Einführung

Danke, dass du das PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch hervorragende Rückstoßabsorption zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Rückstoßpad installierst oder damit umgehst.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Rückstoßpad außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Rückstoßpad auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen informiert, indem du die EU Safety GatePlattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpad mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, speziell für Holzschaft Remington Modell 700 ausgelegt.
- Versuche nicht, das Rückstoßpad auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Vermeide die Nutzung des Rückstoßpads, wenn es Anzeichen von Schäden oder Abnutzung zeigt.
- Achte beim Schießen auf eine korrekte Haltung und einen sicheren Griff, um das Risiko von Verletzungen durch Rückstoß zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne das bestehende Buttpad:

- Verwende einen Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, die das aktuelle Buttpad am Schaft sichern.
- Trenne das alte Buttpad vorsichtig von der Feuerwaffe.

2. Bereite das KickEez Rückstoßpad vor:

- Stelle sicher, dass das KickEez Rückstoßpad sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfe, ob die Schraublöcher mit den Befestigungspunkten am Schaft deiner Feuerwaffe übereinstimmen.

3. Installiere das KickEez Rückstoßpad:

- Positioniere das KickEez Rückstoßpad auf dem Schaft, sodass es eng an den Konturen anliegt.
- Setze die mitgelieferten Montageschrauben durch die Löcher im Rückstoßpad in den Schaft ein.
- Ziehe die Schrauben sicher fest, aber überdrehe sie nicht, um das Pad oder den Schaft nicht zu beschädigen.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe nach der Installation, dass das Rückstoßpad fest angebracht ist und sich nicht bewegt.
- Stelle sicher, dass zwischen dem Pad und dem Schaft keine Lücken sind.

5. Nutzung:

- Achte darauf, dass du beim Gebrauch deiner Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung bist.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit dem Umgang und Schießen von Feuerwaffen verbunden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpad verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne das Produkt nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung verhindert wird.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117 konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de