

Tampon de recul préformé - Modèle KZ117 patin de crosse pré-ajusté

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Remplacement de pad de crosse facile à installer avec d'excellentes propriétés d'absorption du recul, réduit le recul ressenti et minimise le flinch pour des tirs rapides et précis sans douleur à l'épaule le lendemain. Ces pads sont préformés pour s'adapter aux contours et à l'espacement des vis de la crosse d'origine de modèles spécifiques, donc pas de meulage, d'ajustement ou de perçage. Retirez le pad actuel et remplacez-le par un Kick-Eez. Fabriqué en Sortothane®, un polymère viscoélastique unique qui disperse l'énergie de recul vers l'extérieur, loin de l'épaule du tireur, sans se déformer ni s'aplatir. Conserve sa mémoire à 100 % même après des milliers de tirs. S'ADAPTE : Remington Model 700 avec crosse en bois.



Caractéristiques

- Nom: [Modèle KZ117 patin de crosse pré-ajusté](#)
- Fabricant: [KICK-EEZ](#)
- Référence: 440000049
- N° fabr.: KZ-117
- Couleur: Noir
- Matériau: Rubber
- Style: Pré-Ajusté
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 159mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 57mm
- UPC: 730412001042

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117

Introduction

Merci d'avoir choisi le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une absorption supérieure du recul. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité et les suivre.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le pad de recul.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu, en suivant les directives du fabricant.
- Gardez le pad de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le pad de recul est compatible avec votre modèle d'arme à feu, spécifiquement conçu pour la crosse en bois du Remington Model 700.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le pad de recul de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Évitez d'utiliser le pad de recul s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Lorsque vous tirez, maintenez une posture et une prise appropriées pour minimiser le risque de blessure due au recul.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirer le Pad de Crosse Existant :

- Utilisez un tournevis pour retirer les vis qui maintiennent le pad de crosse actuel sur la crosse.
- Détachez soigneusement l'ancien pad de crosse de l'arme à feu.

2. Préparer le Pad de Recoil KickEez :

- Assurez-vous que le pad de recul KickEez est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que les trous de vis s'alignent avec les points de montage sur la crosse de votre arme à feu.

3. Installer le Pad de Recoil KickEez :

- Positionnez le pad de recul KickEez sur la crosse, en vous assurant qu'il s'adapte bien aux contours.
- Insérez les vis de montage fournies à travers les trous du pad de recul dans la crosse.
- Serrez les vis en toute sécurité, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le pad ou la crosse.

4. Inspection Finale :

- Après l'installation, vérifiez que le pad de recul est fermement fixé et ne bouge pas.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écarts entre le pad et la crosse.

5. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre arme à feu, assurez-vous d'être dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suivez tous les protocoles de sécurité associés à la manipulation et au tir d'armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le pad de recul de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir une utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr