

Ressort récupérateur pour GLOCK® - Tige-guide pour GLOCK® 17

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides Ressort Anti-Recul](#)

Durci & traité cryogéniquement, améliore les performances

La tige en acier traitée cryogéniquement, déstressée et durcie offre un cycle sans flexion qui réduit le blocage du ressort, aidant ainsi à garantir une alimentation et une éjection fiables. Compatible avec les ressorts d'origine et de rechange à fil plat, de petit diamètre intérieur, sans modifications ni altérations. Ceci est uniquement pour les modèles Gen 1-3, sauf si utilisé avec l'article 100-006-593 pour les modèles Gen 4.



Caractéristiques

- Nom: [Tige-guide pour GLOCK® 17](#)
- Fabricant: [ISMI](#)
- Référence: 445000008
- N° fabr.: GLGR17
- Modèle: 17
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 10mm
- Longueur d'expédition: 158mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE D'INSTRUCTION DE SÉCURITÉ POUR LE RESSORT DE RECOIL POUR GLOCK® ISMI GUIDE ROD POUR GLOCK® 17
- À propos de nous

GUIDE D'INSTRUCTION DE SÉCURITÉ POUR LE RESSORT DE RECOIL POUR GLOCK® ISMI GUIDE ROD POUR GLOCK® 17

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT DE RECOIL POUR GLOCK® ISMI GUIDE ROD POUR GLOCK® 17. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le ressort de guide de recul.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des modèles Glock compatibles (Gen 13), sauf s'il est utilisé avec l'article 100006593 pour les modèles Gen 4.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en respectant les lois et réglementations locales.
- Rangez le ressort de guide de recul dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort de guide de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le ressort de guide de recul de quelque manière que ce soit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort de guide de recul.
- Utilisez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation et de l'installation du ressort de recul.
- Soyez conscient des dangers potentiels tels que :
 - Tension du ressort : Le ressort de recul peut être sous tension et pourrait causer des blessures s'il n'est pas manipulé correctement.
 - Pincement : Faites attention à éviter de vous pincer les doigts lors de l'installation ou du retrait du guide rod.
- Suivez attentivement les instructions du fabricant pour éviter une mauvaise installation et garantir un bon fonctionnement.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un tournevis à tête plate et des lunettes de sécurité.

2. Étapes d'installation :

- Retirez la glissière du Glock® 17 en suivant les instructions de désassemblage du fabricant.
- Retirez soigneusement le guide rod et le ressort de recul existants de la glissière.
- Prenez le nouveau ressort de guide de recul et alignezle avec la glissière.
- Insérez le guide rod dans la glissière, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.
- Réassemblez la glissière sur le cadre du Glock® 17, en vous assurant que tous les composants sont correctement alignés.

- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Suivez toujours les pratiques de manipulation sûres des armes à feu lors de l'utilisation de votre Glock® 17.
- Vérifiez régulièrement le ressort de guide de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommage lors de l'entretien de routine.

Instructions d'élimination

- Éliminez le ressort de guide de recul conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir une utilisation non autorisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou demande concernant le ressort de guide de recul, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant disponibles sur leur site officiel ou sur l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du RESSORT DE RECOIL POUR GLOCK® ISMI GUIDE ROD POUR GLOCK® 17. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de manipulation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr