

Molla di recupero per GLOCK® - Asta guida per GLOCK® 17

[Parti Pistole](#) > [Componenti rinculo](#) > [Guidamolla](#)

Indurito e Trattato Criogenicamente, Migliora le Prestazioni

L'asta in acciaio trattata criogenicamente, alleviata dallo stress e indurita offre un ciclo senza flessione che riduce l'impuntamento della molla, aiutando a garantire un'alimentazione e un'espulsione affidabili. Si adatta alle molle piatte, di piccole dimensioni, sia di fabbrica che aftermarket, senza modifiche o alterazioni. Questo è compatibile solo con i modelli Gen 1-3, a meno che non venga utilizzato con l'articolo 100-006-593 per i modelli Gen 4.



Caratteristiche

- Nome: [Asta guida per GLOCK® 17](#)
- Produttore: [ISMI](#)
- N. prodotto: 445000008
- N. fab.: GLGR17
- Modello: 17
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 10mm
- Lunghezza di spedizione: 158mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RECOIL SPRING PER GLOCK® ISMI GUIDE ROD PER GLOCK® 17
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RECOIL SPRING PER GLOCK® ISMI GUIDE ROD PER GLOCK® 17

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL SPRING PER GLOCK® ISMI GUIDE ROD PER GLOCK® 17. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il recoil spring guide rod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo con modelli Glock compatibili (Gen 13), a meno che non venga utilizzato con l'articolo 100006593 per i modelli Gen 4.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura, seguendo le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare il recoil spring guide rod in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il recoil spring guide rod per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o alterare il recoil spring guide rod in alcun modo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il recoil spring guide rod.
- Utilizzare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante la manipolazione e l'installazione della molla di recupero.
- Essere consapevoli dei potenziali pericoli come:
 - Tensione della molla: Il recoil spring potrebbe essere sotto tensione e potrebbe causare infortuni se non maneggiato correttamente.
 - Schiacciamento: Prestare attenzione ad evitare di pizzicare le dita durante l'installazione o la rimozione del guide rod.
- Seguire attentamente le istruzioni del produttore per evitare montaggi errati e garantire un corretto funzionamento.
- Se si riscontrano problemi durante l'installazione o l'uso, interrompere immediatamente l'operazione e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite a testa piatta e occhiali di sicurezza.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovere il carrello dalla Glock® 17 seguendo le istruzioni di smontaggio del produttore.
- Rimuovere con attenzione il guide rod e la molla di recupero esistenti dal carrello.
- Prendere il nuovo recoil spring guide rod e allinearla con il carrello.
- Inserire il guide rod nel carrello, assicurandosi che si adatti bene.
- Rimontare il carrello sul telaio della Glock® 17, assicurandosi che tutti i componenti siano correttamente allineati.
- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'arma da fuoco funzioni correttamente.

3. Uso:

- Seguire sempre pratiche di maneggio sicuro delle armi quando si utilizza la Glock® 17.
- Controllare regolarmente il recoil spring guide rod per segni di usura o danni durante la manutenzione di routine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il recoil spring guide rod in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, assicurarsi di smaltirlo in un modo che prevenga un uso non autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il recoil spring guide rod, si prega di consultare le informazioni di contatto del produttore disponibili sul loro sito web ufficiale o sull'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del RECOIL SPRING PER GLOCK® ISMI GUIDE ROD PER GLOCK® 17. Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle migliori pratiche nel maneggio delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it