

Ressorts de recul à fil plat pour Glock® - Ressort de recul 13 lb pour GLOCK® 17

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Conçu pour une cohérence et une fiabilité maximales

Conçu par ordinateur et fabriqué selon des spécifications aérospatiales à partir de chrome silicié, d'acier inoxydable résistant à la corrosion ou de chrome vanadium pour une durabilité, une cohérence et des performances fiables maximales. Fabriqué selon des spécifications aérospatiales ; traité thermiquement, grené et entièrement soulagé des contraintes pour minimiser le déformation du ressort. RESSORTS DE RECOIL GLOCK® - Fil plat, alliage en chrome vanadium, enroulé pour s'adapter au diamètre du guide de tige d'origine de .250" ou moins. GLOCK® 17 convient aux grands modèles 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Le poids d'origine est de 17 lb. GLOCK® 19 convient aux modèles 19, 23, 25, 32. Le poids d'origine est de 18 lb.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul 13 lb pour GLOCK® 17](#)
- Fabricant: [ISMI](#)
- Référence: 445000012
- N° fabr.: GL13
- Modèle: 17
- Poids en Livres: 13 lbs
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 173mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour RESSORTS DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING POUR GLOCK® 17](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour RESSORTS DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING POUR GLOCK® 17

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING POUR GLOCK® 17. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu Glock. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le ressort de recoil est compatible avec votre modèle de Glock avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les procédures de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le ressort de recoil pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort de recoil.
- Ne tentez pas de modifier le ressort de recoil ou de l'utiliser d'une manière autre que celle prévue.
- Évitez l'exposition à des produits chimiques agressifs ou à des températures extrêmes qui pourraient affecter l'intégrité matérielle du ressort.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) lorsque vous manipulez le ressort de recoil, comme des gants et des lunettes de sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez votre arme à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage et un étau ou une surface de travail stable.
- Assurezvous que votre Glock est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Retrait de l'Ancien Ressort de Recoil

- À l'aide de l'outil de poinçonnage, retirez soigneusement la tige de guidage du slide.
- Retirez l'ancien ressort de recoil et jetezle correctement.

3. Installation du Nouveau Ressort de Recoil

- Prenez le nouveau RESSORT DE RECOIL PLAT et alignezle avec la tige de guidage.
- Assurezvous que le ressort est enroulé correctement et s'adapte bien à la tige de guidage.
- Insérez la tige de guidage dans le slide, en vous assurant qu'elle est correctement en place.

4. Vérifications Finales

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.

5. Utilisation

- Utilisez l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant et aux directives de sécurité.
- Vérifiez régulièrement le ressort de recoil pour détecter l'usure et remplacez-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'ancien ressort de recoil et tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une utilisation sûre et efficace de votre RESSORT DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 13 LB. SPRING POUR GLOCK® 17. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations pour profiter pleinement des avantages de votre produit. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr