

GRIP PLUG for GLOCK® - Gen 4 Glock Grip Plug, No Backstrap, 20, 21, 41

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Tampons Poignée](#)

Empêche la saleté d'entrer dans le cadre de la poignée

S'enclenche dans l'ouverture à l'arrière du cadre de la poignée Glock® pour un aspect plus soigné, tout en empêchant la poussière, la saleté, la neige et l'eau d'entrer dans l'arme. Crée un emplacement parfait pour ajouter du poids supplémentaire aux armes de compétition ou pour contrer le recul sur des armes légères à porter. Facile à retirer, ne modifie pas l'arme. Consultez les spécifications pour un ajustement correct à votre modèle de Glock.



Caractéristiques

- Nom: [Gen 4 Glock Grip Plug, No Backstrap, 20, 21, 41](#)
- Fabricant: [JENTRA](#)
- Référence: 463000013
- N° fabr.: JP7
- Modèle: 20,21,41
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 820103357364

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4

Introduction

Le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4 est conçu pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité de ton arme. En s'enclenchant dans l'ouverture à l'arrière du cadre de la poignée Glock®, il empêche la poussière, la saleté, la neige et l'eau d'entrer dans l'arme. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du GRIP PLUG pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le GRIP PLUG ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très chaudes ou froides).
- Ne force pas l'installation du GRIP PLUG ; cela pourrait endommager l'arme ou le produit.
- Lors de l'utilisation de l'arme, sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le GRIP PLUG.
- Rassemble tous les outils nécessaires, si applicable.

2. Installation :

- Localise l'ouverture à l'arrière du cadre de la poignée Glock®.
- Aligne le GRIP PLUG avec l'ouverture et pousse-le doucement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que le GRIP PLUG est correctement installé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilise le GRIP PLUG pour ajouter du poids supplémentaire si nécessaire.
- Surveille régulièrement l'état du produit pour assurer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Lorsqu'il n'est plus nécessaire, élimine le GRIP PLUG conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature ; utilise les points de collecte appropriés pour les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les informations fournies par le fabricant ou le distributeur. Assure-toi de disposer des détails nécessaires pour obtenir de l'aide.

Ce guide a été élaboré pour t'aider à utiliser le GRIP PLUG pour GLOCK® Gen 4 en toute sécurité, en respectant les normes de sécurité de l'UE. Pour plus d'informations, n'hésite pas à te référer à la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch