

# REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE 308 WINCHESTER - TRIPLE-K REMINGTON 7400/742 MAGAZINE 308 WINCHESTER 10RD STEEL BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Ce chargeur durable à haute capacité offre une longue durée de vie et peut contenir dix cartouches, ce qui permet de recharger moins souvent lors de vos tirs avec votre Remington 740, 742, 750 ou 7400. Le ressort pliant et le suiveur en nylon garantissent un chargement fiable. Disponible en .30-06 et .308.



## Caractéristiques

- Nom: [TRIPLE-K REMINGTON 7400/742 MAGAZINE 308 WINCHESTER 10RD STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [TRIPLE-K](#)
- Référence: 486000003
- N° fabr.: 789M.
- Calibre: 308 Winchester, 7.62 mm NATO
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: 7400
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 180mm
- UPC: 730745007896

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur REMINGTON 7400 10RD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Chargeur REMINGTON 7400 10RD

## Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur REMINGTON 7400 10RD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire attentivement ce guide avant utilisation et de le conserver pour référence future.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé, même s'il ne l'est pas.
- Range le chargeur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toujours les instructions du fabricant de l'arme concernant l'utilisation des chargeurs.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il est endommagé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre lors de la manipulation du chargeur.
- Garde les doigts éloignés de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- N'utilise que des cartouches .308 Winchester ou 7,62 mm NATO comme spécifié.
- N'essaie pas de modifier ou de modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite de surcharger le chargeur au-delà de sa capacité de 10 coups.
- Vérifie toujours la présence d'obstructions dans le chargeur avant de le charger.
- Si le chargeur ne s'alimente pas correctement, cesse immédiatement de l'utiliser et inspecte-le pour détecter d'éventuels problèmes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Chargement du Chargeur

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation tournées vers le haut.
- Insère les cartouches une à une dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient correctement positionnées.
- Ne dépasse pas la capacité de 10 coups.

### 2. Installation du Chargeur dans l'Arme

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme.
- Pousse le chargeur fermement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.

### 3. Retrait du Chargeur

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur sur l'arme.
- Saisis le chargeur et tire-le droit hors du puits de chargeur.

### 4. Déchargement du Chargeur

- Retire le chargeur de l'arme.
- Pousse doucement les cartouches hors du chargeur, en veillant à ce qu'elles ne tombent pas ou ne se déclenchent pas de manière inattendue.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales sur les matériaux dangereux.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne le jette pas dans les déchets généraux.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le chargeur REMINGTON 7400 10RD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales

#### Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### Contact :

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41 917 309 915

#### Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)