

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - TRIPLE-K RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Corps en Acier, Suiveurs en Nylon pour une Durabilité Longue Durée

Corps en acier laminé, suiveur en nylon auto-lubrifiant et ressort en acier trempé garantissent une alimentation fiable et une durée de vie prolongée. Chargeur à fond fixe avec plaque de fond en nylon absorbant les chocs et revêtement époxy noir qui résiste aux éraflures, à l'abrasion et à la corrosion.



Caractéristiques

- Nom: [TRIPLE-K RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [TRIPLE-K](#)
- Référence: 486199014
- N° fabr.: 1990M.
- Calibre: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: Mini-14
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 116mm
- Longueur d'expédition: 182mm
- UPC: 730745019905

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le chargeur RUGER MINI14 10RD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le chargeur RUGER MINI14 10RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur RUGER MINI14 10RD. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer une utilisation et une manipulation sécurisées de ton chargeur. Merci de lire ce document attentivement avant utilisation et de le conserver pour référence future.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu et chargeur comme s'ils étaient chargés.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle de l'arme à feu avant utilisation.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite de surcharger le chargeur audelà de sa capacité de 10 cartouches.
- Utilise uniquement des types de munitions approuvés spécifiés pour les cartouches .223 Remington et 5.56 mm NATO.
- Ne pointe jamais l'arme à feu vers quoi que ce soit que tu n'as pas l'intention de tirer pendant le chargement ou le déchargement du chargeur.
- Si le chargeur ne s'alimente pas correctement, n'essaie pas de le forcer. Retire le chargeur et inspecte-le pour détecter des obstructions.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Chargement du chargeur :

- Tiens le chargeur avec le suiveur orienté vers le haut.
- Insère la première cartouche dans le chargeur, en t'assurant que la balle est orientée vers l'avant.
- Continue de charger les cartouches une par une jusqu'à ce que le chargeur soit plein (maximum de 10 cartouches).
- Assuretoi que les cartouches sont bien en place et ne dépassent pas du chargeur.

2. Installation du chargeur dans l'arme à feu :

- Avec l'arme à feu pointée dans une direction sûre, assuretoi qu'elle est en mode sécurité.
- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est solidement fixé avant de continuer.

3. Retrait du chargeur :

- Oriente l'arme à feu dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur tout en tirant le chargeur vers le bas.
- Inspecte le chargeur pour tout dommage ou débris avant de le recharger.

Instructions de disposition

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus fonctionnel, envisage de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le chargeur RUGER MINI14 10RD, contacte ton détaillant local ou le fabricant directement pour obtenir de l'aide. Assuretoi que tes demandes sont adressées à un représentant autorisé qui peut fournir les informations les plus précises.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et celle de ceux qui t'entourent est notre priorité absolue. Profite de ton chargeur RUGER MINI14 10RD de manière responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch