

MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE - TRIPLE-K FITS MOSSBERG 140/152 .22, 10 RDS

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Remplacements de haute qualité pour de nombreux pistolets obsolètes

Maintenant, tu peux garder ce fusil obsolète en état de marche avec ces chargeurs de remplacement de haute qualité. 100 % fabriqué aux États-Unis. Tous présentent des coutures soudées, des suiveurs usinés et des ressorts en fil de musique. Garantie sans condition d'ajustement et d'alimentation.



Caractéristiques

- Nom: [TRIPLE-K FITS MOSSBERG 140/152 .22, 10 RDS](#)
- Fabricant: [TRIPLE-K](#)
- Référence: 486200980
- N° fabr.: 980M.
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: 140,Mossberg Magazines
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 130mm
- Longueur d'expédition: 183mm
- UPC: 730745009807

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR MOSSBERG 140/152 10RD 22LR
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR MOSSBERG 140/152 10RD 22LR

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur MOSSBERG 140/152 10RD .22LR de TRIPLEK. Ce chargeur de remplacement de haute qualité est conçu pour maintenir ton fusil Mossberg 140/152 opérationnel. Il est crucial de suivre les directives de sécurité pour assurer une manipulation et une utilisation sûres de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assuretoi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Ne place jamais ton doigt sur la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Inspekte le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques:

- Une manipulation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
- Utiliser un chargeur endommagé peut provoquer des dysfonctionnements.

• Éviter les Risques:

- Assuretoi toujours que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant de l'utiliser.
- Ne tente pas de modifier le chargeur ou de l'utiliser à d'autres fins que celles prévues.
- Ne soumets pas le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité.

• Restrictions d'Âge:

- Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus. Assuretoi que les jeunes sont supervisés par un adulte responsable lors de la manipulation des armes à feu et des chargeurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation:

1. Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme.
3. Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

• Utilisation:

- Charge le chargeur avec des cartouches .22 Long Rifle, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Insère le chargeur chargé dans l'arme comme décrit dans les instructions d'installation.
- Vérifie toujours que le chargeur est solidement en place avant de tirer.
- Après utilisation, retire le chargeur de l'arme et décharge les cartouches restantes.

Instructions d'Élimination

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Élimine-le en toute sécurité pour éviter toute utilisation non autorisée.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du chargeur MOSSBERG 140/152 10RD .22LR, n'hésite pas à contacter le fabricant ou ton détaillant local pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir des informations à jour concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience plus sûre avec ton chargeur MOSSBERG 140/152 10RD .22LR. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch