

# Cartouches pour carabine sans bourrelet - Cartouche pour carabine sans bourrelet, .17 REMINGTON FIREBALL

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

## Des reamers de qualité exceptionnelle par Dave Manson vous aident à produire des chambres précises

Conçus et usinés par l'un des noms les plus respectés dans les reamers d'armes à feu, Dave Manson. Des reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI, usinés à partir d'acier M7 pour créer des chambres précises capables d'une précision remarquable. Les reamers de finition de chambre disposent d'un throater intégré et de pilotes solides et fixes. Les reamers de throating vous permettent de personnaliser un travail de chambre pour des balles non standard ou une longueur de freebore supplémentaire. Disponibles en tant que reamers de finition, sauf indication contraire.



## Caractéristiques

- Nom: [Cartouche pour carabine sans bourrelet, .17 REMINGTON FIREBALL](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513000083
- N° fabr.: F17REMFIREFBALL
- Cartouche: 17 Remington Fireball
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Instructions de sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .17 REMINGTON FIREBALL
- À propos de nous

# Instructions de sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION, .17 REMINGTON FIREBALL

## Introduction

Merci d'avoir choisi les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE, .17 REMINGTON FIREBALL de Manson Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions et les directives nécessaires.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce manuel.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une manipulation et une utilisation sûres.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez immédiatement toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits ou des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors de la manipulation ou de l'utilisation de la cartouche.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée avant d'insérer ou de retirer des cartouches.
- Ne dépassiez pas les spécifications recommandées par le fabricant pour la charge et l'utilisation.
- Évitez d'utiliser la cartouche dans des armes à feu qui ne sont pas conçues pour le .17 Remington Fireball.
- Stockez les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- N'essayez pas de modifier la cartouche ou de l'utiliser de manière non spécifiée par le fabricant.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifiez que l'arme à feu est compatible avec la cartouche .17 Remington Fireball.
- Assurezvous que l'arme à feu est propre et en bon état de fonctionnement.

### 2. Chargement de la cartouche :

- Ouvrez l'action de l'arme à feu.
- Insérez la cartouche dans la chambre, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Fermez l'action de l'arme à feu de manière sécurisée.

### 3. Tir de la cartouche :

- Assurezvous toujours que vous êtes dans un endroit sûr avec un bon arrièreplan.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Visez soigneusement et tirez la cartouche uniquement lorsque vous êtes sûr que c'est sûr de le faire.

#### 4. Après le tir :

- Après avoir tiré, ouvrez l'action et inspectez la chambre pour tout obstacle.
- Retirez toutes les cartouches usagées et éliminezles conformément aux réglementations locales.

### Instructions d'élimination

- Éliminez les cartouches usagées et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cartouches dans les déchets ménagers ordinaires. Utilisez plutôt des installations d'élimination des déchets dangereux désignées si disponibles.
- Assurezvous que tous les matériaux sont tenus hors de portée des enfants et des animaux domestiques pendant l'élimination.

### Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de la CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, .17 REMINGTON FIREBALL, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, .17 REMINGTON FIREBALL. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)