

Cartouches pour carabine sans bourrelet - Alésoir de finition pour cartouche de carabine sans bourrelet 270 WINCHESTER

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Des reamers de qualité exceptionnelle par Dave Manson vous aident à produire des chambres précises

Conçus et usinés par l'un des noms les plus respectés dans les reamers d'armes à feu, Dave Manson. Des reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI, usinés à partir d'acier M7 pour créer des chambres précises capables d'une précision remarquable. Les reamers de finition de chambre disposent d'un throater intégré et de pilotes solides et fixes. Les reamers de throating vous permettent de personnaliser un travail de chambre pour des balles non standard ou une longueur de freebore supplémentaire. Disponibles en tant que reamers de finition, sauf indication contraire.



Caractéristiques

- Nom: [Alésoir de finition pour cartouche de carabine sans bourrelet 270 WINCHESTER](#)
- Fabricant: [MANSON PRECISION](#)
- Référence: 513050270
- N° fabr.: F270WIN
- Cartouche: 270 Winchester
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 155mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Instructions de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, FINISSEUR 270 WINCHESTER
- À propos de nous

Instructions de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, FINISSEUR 270 WINCHESTER

Introduction

Merci d'avoir choisi les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, FINISSEUR 270 WINCHESTER. Ce produit est conçu pour un usinage précis dans les armes à feu. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les munitions avec soin et respect.
- Rangez les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Gardez les cartouches hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez uniquement dans des armes à feu conçues pour le calibre et le type de cartouche spécifiques.
- Inspectez régulièrement vos armes à feu et vos cartouches pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection et une protection auditive, lors de l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le reamer de chambre est compatible avec votre arme à feu avant utilisation.
- Ne dépassiez jamais les spécifications recommandées pour les dimensions de la chambre ou la pression des cartouches.
- N'utilisez pas le reamer s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le reamer dans des environnements contenant des matériaux ou des liquides inflammables.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation des armes à feu et assurezvous que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Avant de commencer, assurezvous d'avoir les outils et l'équipement de sécurité suivants :

- Équipement de protection individuelle (EPI) incluant des lunettes de sécurité et une protection auditive.
- Un espace de travail propre.
- Outils appropriés pour l'installation (par exemple, perceuse, étau, etc.).

Étapes d'Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire.
- Fixez l'arme à feu dans un étau pour éviter tout mouvement.
- Selectionnez le reamer de finition de chambre approprié pour votre cartouche.
- Fixez le reamer à la perceuse ou au manche, en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Alignez le reamer avec la chambre et commencez le processus de reaming lentement.
- Vérifiez périodiquement la profondeur et le diamètre pour garantir la précision.
- Après le reaming, nettoyez soigneusement la chambre pour éliminer tout débris.

Directives d'Utilisation :

- Faites toujours fonctionner le reamer à la vitesse et à la pression recommandées pour éviter les dommages.
- Surveillez de près le processus de reaming pour éviter la surchauffe.
- Après utilisation, nettoyez et rangez correctement le reamer pour maintenir son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toute cartouche inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cartouches dans les poubelles ou les bacs de recyclage ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des instructions spécifiques sur l'élimination des matériaux dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, FINISSEUR 270 WINCHESTER. Priorisez toujours la sécurité et respectez toutes les directives pour vous protéger, vous et les autres. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr