

Randlose Gewehrpatronen - Randlose Gewehrpatrone, .50 BMG

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Reibahlen](#) > [Zentralfeuer-Reibahle](#)

Hervorragende Qualitäts-Reamer von Dave Manson helfen dir, präzise Kammern zu erzeugen

Entwickelt und geschliffen von einem der angesehensten Namen im Bereich der Waffen-Reamer, Dave Manson. Hervorragende Qualität Reamer, die nach SAAMI-Spezifikationen gefertigt sind, aus M7-Stahl geschliffen, um präzise Kammern zu schneiden, die außergewöhnliche Genauigkeit bieten. Finish Chambering Reamer verfügen über einen integrierten Throater und feste, solide Piloten. Throating Reamer ermöglichen es dir, einen Kammerungsauftrag für nicht-standardisierte Geschosse oder eine zusätzliche Freiflächenlänge anzupassen. Verfügbar als Finish Reamer, sofern nicht anders angegeben.



Eigenschaften

- Name: [Randlose Gewehrpatrone, .50 BMG](#)
- Hersteller: [MANSON PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 513050512
- Herst.-Nr.: F50BMG
- Art: Rimless Rifle
- Patrone: 50 BMG
- Versandgewicht: 0.363kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 226mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .50 BMG Sicherheitshinweis](#)
- [Über uns](#)

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .50 BMG

Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .50 BMG von Manson Precision entschieden hast. Dieser Sicherheitshinweis ist darauf ausgelegt, die sichere Verwendung dieses Produkts im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und die ordnungsgemäße Nutzung dieses Produkts zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit dem sicheren Umgang und der Bedienung von Feuerwaffen und Munition vertraut sind.
- Bewahre die Patronen an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte die Patronen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Patronen vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
- Verwende keine Patronen, die beschädigt, korrodiert oder Anzeichen von Abnutzung aufweisen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß gewartet wird.
- Verwende nur Patronen, die mit deiner Feuerwaffe kompatibel sind.
- Überschreite niemals die empfohlenen Ladungsangaben für deine Feuerwaffe.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du schießt.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung und halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Versuche nicht, die Patronen oder die Feuerwaffe in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen für die Installation und Nutzung hast.
- Lies das Handbuch der Feuerwaffe für spezifische Anweisungen zum Laden und Entladen von Patronen.

2. Laden der Patrone:

- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die .50 BMG-Patrone in die Kammer oder das Magazin ein, wie im Handbuch der Feuerwaffe angegeben.

- Schließe den Verschluss sicher.

3. Abfeuern der Patrone:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe auf das beabsichtigte Ziel gerichtet ist.
- Überprüfe, ob der Bereich frei von Hindernissen oder Zuschauern ist.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus (sofern vorhanden), bis du bereit bist zu schießen.
- Drücke sanft den Abzug, um die Patrone abzufeuern.

4. Entladen der Patrone:

- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe, um nicht abgefeuerte Patronen auszuwerfen.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum sicheren Entfernen von Patronen aus der Kammer oder dem Magazin.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Feuerwaffe gemäß den Empfehlungen des Herstellers nach der Verwendung.
- Lagere die Patronen in ihrer Originalverpackung oder einem geeigneten Behälter.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder beschädigte Patronen gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Wirf Patronen nicht in den regulären Müll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .50 BMG, konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktinformationen oder wende dich an einen qualifizierten Waffenexperten.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit der RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .50 BMG zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle Richtlinien und Vorschriften. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de