

Digitale Taschenwaage mit Touch-Bedienfeld - Set

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverwaagen](#)

Mit dem Lyman Pocket Touch Digital Scale Set erhalten Wiederlader eines der kleinsten und präzisesten Messwerkzeuge, das in ihr Ladekit integriert werden kann. Die kompakte Größe des Lyman Pocket Touch Digital Scale Set wird durch seine beeindruckenden Fähigkeiten ausgeglichen. Das Set wird mit einem Trichter, einem Kalibriergewicht und einem Pulverlöffel geliefert, um eine einfache Messung zu ermöglichen. Maße: 2,25" x 4,25" x 0,75". Läuft mit zwei AAA-Batterien. Automatische Abschaltfunktion enthalten. Misst bis zu 1500 grains. Der im Lyman Pocket Touch Digital Scale Set enthaltene Trichter ist ein großartiges zusätzliches Feature, das es Wiederladern ermöglicht, Pulver direkt aus der Messschale in die wartenden Hülsen zu füllen, was Zeit und zusätzliche Mühe spart.



Eigenschaften

- Name: [Digitale Taschenwaage mit Touch-Bedienfeld - Set](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 539000078
- Herst.-Nr.: 7750725
- Kapazität: 1500 grains
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 284mm
- Versandlänge: 183mm
- UPC: 011516707253

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das Lyman Pocket Touch Digital Scale Set](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das Lyman Pocket Touch Digital Scale Set

Einführung

Danke, dass du dich für das Lyman Pocket Touch Digital Scale Set entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um präzise Messungen für Wiederlader in einem kompakten Format bereitzustellen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Waagensets zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Entsorgung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waage während der Benutzung auf einer stabilen und flachen Oberfläche platziert ist.
- Halte die Waage von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeide es, die Waage über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Überlade die Waage nicht über ihre maximale Kapazität von 1500 grains.
- Stelle sicher, dass die Waage ausgeschaltet ist, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um die Batterielebensdauer zu erhalten.
- Bewahre die Waage an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen vor der Benutzung. Wenn Probleme festgestellt werden, benutze die Waage nicht weiter.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Gehe vorsichtig mit der Waage um, um physische Schäden zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Waage selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Verwende die bereitgestellte Trichterpfanne und den Pulverlöffel für sicheres und genaues Messen.
- Kalibriere die Waage vor der ersten Benutzung und regelmäßig danach mit dem enthaltenen Kalibriergewicht.
- Wenn du Batterien verwendest, stelle sicher, dass sie korrekt eingelegt sind, und ersetze sie bei Bedarf durch denselben Typ (AAA).
- Halte die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Benutzung oder Verletzungen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auspacken und Einrichtung:

- Entferne die Waage vorsichtig aus der Verpackung.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten, einschließlich der Trichterpfanne, des Kalibriergewichts und des Pulverlöffels, enthalten sind.

2. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach auf der Rückseite der Waage.
- Setze zwei AAABatterien ein und achte auf die richtige Polarität, wie im Fach angegeben.
- Schließe das Batteriefach sicher.

3. Kalibrierung:

- Stelle die Waage auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Schalte die Waage ein, indem du die Einschalttaste drückst.
- Warte, bis die Anzeige "0.00" zeigt, bevor du fortfährst.
- Lege das Kalibriergewicht auf die Waage und passe es gegebenenfalls gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

4. Messen:

- Platziere die Trichterpfanne auf der Waage.
- Verwende den Pulverlöffel, um Pulver in die Trichterpfanne zu geben.
- Lies die angezeigte Messung auf dem Bildschirm ab, um die Genauigkeit zu überprüfen.
- Entferne die Trichterpfanne, wenn du fertig bist, und schalte die Waage aus.

5. Automatische Abschaltfunktion:

- Die Waage schaltet sich nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch aus. Diese Funktion hilft, die Batterielebensdauer zu sparen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Waage und ihre Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Batterien nicht im normalen Müll. Befolge stattdessen die örtlichen Richtlinien zur BatterieRecycling oder Entsorgung.
- Stelle sicher, dass die Waage vollständig ausgeschaltet ist und alle Batterien entfernt sind, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des Lyman Pocket Touch Digital Scale Sets kontaktiere bitte deinen lokalen Händler oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Lyman Pocket Touch Digital Scale Sets gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir ermutigen dich, unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden. Bleib sicher und genieße dein ReloadingErlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de