

Ciseau à bois TWO CHERRIES - Gouge droite, manche en bois, 10 mm

[Outils](#) > [Travail & Finition Crosse](#) > [Ciseaux pour Sculpture sur Bois](#)

L'acier forgé conserve son tranchant ; les poignées en charme avec anneaux en acier ne se fendent pas.

Les ciseaux en acier allemand sont durcis à Rc 61 pour une résistance et une netteté supérieures. Les poignées en charme sont dotées d'anneaux en acier pour éviter les fentes. Un affûtage final est nécessaire avant utilisation.



Caractéristiques

- Nom: [Gouge droite, manche en bois, 10 mm](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 541000012
- N° fabr.: 5101010
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 43mm
- Longueur d'expédition: 211mm
- UPC: 050806023161

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 10MM STRAIGHT GOUGE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 10MM STRAIGHT GOUGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 10MM STRAIGHT GOUGE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions pour éviter tout danger potentiel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le ciseau est utilisé uniquement pour son but prévu : la sculpture et le façonnage du bois.
- Inspectez toujours le ciseau avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le ciseau hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du ciseau.
- Rangez le ciseau dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les accidents.
- Soyez conscient de votre environnement et évitez les distractions pendant l'utilisation du ciseau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Tranchant :** Le ciseau est conçu pour être tranchant afin d'assurer une sculpture efficace. Manipulezle avec soin pour éviter les coupures.
- Affûtage :** Un affûtage final est nécessaire avant utilisation. Assurezvous que le tranchant est correctement aiguisé pour maintenir son efficacité et sa sécurité.
- Prise :** Utilisez une prise ferme sur le manche pour maintenir le contrôle et éviter de glisser pendant l'utilisation.
- Surface de Travail :** Utilisez une surface de travail stable pour éviter que le ciseau ne glisse ou ne rebondisse pendant l'utilisation.
- Direction de Coupe :** Coupez toujours loin de votre corps et gardez vos mains à l'écart du chemin de coupe.
- Distraction :** Évitez d'utiliser le ciseau lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir un espace de travail sûr et approprié.
- Rassembliez tous les matériaux et outils nécessaires.
- Portez des EPI appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants.

2. Affûtage Final :

- Avant d'utiliser le ciseau, effectuez un affûtage final de la lame à l'aide d'une pierre à aiguiser ou d'un guide d'affûtage.
- Assurezvous que le tranchant est aiguisé et exempt de défauts.

3. Utilisation du Ciseau :

- Tenez le ciseau fermement par le manche en charme.
- Positionnez le ciseau à l'angle souhaité contre le bois.

- Appliquez une pression uniforme pendant la coupe, en veillant à maintenir le contrôle.
- Effectuez des coupes courtes et contrôlées plutôt que de longs coups pour minimiser le risque de glissement.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le ciseau après utilisation pour enlever tout résidu de bois.
- Rangez le ciseau dans un étui ou une gaine de protection pour maintenir le tranchant et éviter les accidents.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du ciseau de manière responsable. S'il est endommagé audelà de l'utilisation, envisagez de recycler les composants en acier lorsque cela est possible.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 10MM STRAIGHT GOUGE. Priorisez toujours la sécurité et profitez de vos projets de sculpture sur bois !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr