

# Ciseau à bois TWO CHERRIES - Gouge droite, manche en bois, 12 mm

[Outils](#) > [Travail & Finition Crosse](#) > [Ciseaux pour Sculpture sur Bois](#)

**L'acier forgé conserve son tranchant ; les poignées en charme avec anneaux en acier ne se fendent pas.**

Les ciseaux en acier allemand sont durcis à Rc 61 pour une résistance et une netteté supérieures. Les poignées en charme sont dotées d'anneaux en acier pour éviter les fentes. Un affûtage final est nécessaire avant utilisation.



## Caractéristiques

- Nom: [Gouge droite, manche en bois, 12 mm](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 541000013
- N° fabr.: 5051012
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 259mm
- UPC: 050806023178

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 12MM STRAIGHT GOUGE](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ DU CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 12MM STRAIGHT GOUGE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 12MM STRAIGHT GOUGE. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le ciseau.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit :** Le ciseau est conçu pour une utilisation sûre lorsqu'il est manipulé correctement. Suivez toujours les instructions pour minimiser les risques.
- Rappels Améliorés :** En cas de problème de sécurité, des avis de rappel seront émis, et des remèdes seront fournis gratuitement pour les produits dangereux.
- Achats en Ligne :** Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les normes de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- Focus Spécial sur le Consommateur :** Une attention particulière doit être portée lorsque des enfants sont présents. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- Point de Contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité concernant ce produit, veuillez vous référer au fabricant ou au vendeur.
- Alertes Rapides :** Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits via le système Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Équipement de Protection Individuelle (EPI) :** Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez le ciseau pour vous protéger contre les débris volants et les bords tranchants.
- Environnement de Travail :** Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de désordre. Cela aide à prévenir les accidents.
- Manipulation du Ciseau :** Manipulez toujours le ciseau par le manche et évitez de toucher le tranchant.
- Direction de Coupage :** Coupez toujours loin de votre corps et gardez vos mains et vos doigts éloignés de la trajectoire de coupe.
- Ciseaux Émoussés :** N'utilisez pas de ciseaux émoussés. Assurez-vous que le ciseau est correctement aiguise avant utilisation pour réduire le risque de glissement.
- Zone Sans Distraction :** Évitez les distractions pendant que vous utilisez le ciseau. Concentrez-vous sur la tâche à accomplir pour maintenir le contrôle.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Inspection Initiale :** Avant d'utiliser le ciseau, inspectez-le pour tout signe de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Aiguisage Final :** Effectuez l'aiguisage final du tranchant du ciseau avant utilisation pour garantir une netteté et une performance optimales.
- Saisir le Manche :** Tenez fermement le manche en charme, en veillant à ce que vos doigts soient éloignés du tranchant.
- Positionnement :** Positionnez la pièce à travailler de manière sécurisée sur une surface stable. Utilisez des serre-joints si nécessaire.
- Technique de Coupe :**
  - Commencez avec une légère pression et augmentez progressivement si nécessaire.
  - Maintenez un angle constant pendant la coupe pour obtenir des résultats propres.
- Entretien PostUtilisation :** Après utilisation, nettoyez le ciseau avec un chiffon humide pour enlever les débris. Séchez soigneusement pour éviter la rouille.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez du ciseau de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le ciseau est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous qu'il soit jeté de manière à prévenir les blessures aux autres.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant la sécurité, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par le fabricant ou le vendeur.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 12MM STRAIGHT GOUGE. Merci de votre attention à la sécurité !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)