

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Corps en acier épais et ressort longue durée pour durabilité et alimentation fiable

Des chargeurs Mini 14® avec des ressorts robustes pour un chargement stable, un suivi fiable et une longue durée de vie. Un suiveur en polymère noir à haute lubrification aide à améliorer l'alimentation. Capacité de 10 cartouches en finition nickel ou revêtement noir pour s'accorder avec votre Mini-14®. Offre une résistance à la corrosion et une lubrification. Le fond en polymère noir, absorbant les chocs, ajoute de la stabilité et de la résistance.



Caractéristiques

- Nom: [JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [JOHN MASEN](#)
- Référence: 560000006
- N° fabr.: 1439B
- Calibre: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: Mini-14
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 114mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR RUGER MINI14 10RD](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR RUGER MINI14 10RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur RUGER MINI14 10RD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton chargeur. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour te familiariser avec les informations de sécurité importantes.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque chargeur comme s'il était chargé.
- Range les chargeurs dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours le chargeur uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne modifie ni n'altère le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que tu es dans un environnement sûr lorsque tu charges ou décharges le chargeur.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 10 cartouches.
- Utilise uniquement des cartouches .223 Remington ou 5.56 mm NATO.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou corrodées.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Ne tente pas de charger le chargeur pendant qu'il est inséré dans l'arme à feu.
- Garde toujours tes doigts éloignés de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement lors de l'utilisation du chargeur, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de tenter d'insérer le chargeur.
- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur en place jusqu'à ce que tu entendas un clic audible, indiquant qu'il est verrouillé en toute sécurité.

2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches dans le chargeur une par une, en t'assurant qu'elles sont bien en place.
- Ne force pas les cartouches dans le chargeur ; elles doivent glisser facilement.
- Une fois chargé, vérifie que le chargeur est correctement positionné dans l'arme à feu.

3. Déchargement du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme à feu en appuyant sur le bouton de libération du chargeur.
- Tiens le chargeur audessus d'une zone sûre et appuie sur le suiveur pour libérer les cartouches.
- Dispose de toutes les cartouches non utilisées de manière sécurisée et conformément aux

réglementations locales.

Instructions de Disposition

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Dispose-en de manière responsable.
- Recycle les matériaux lorsque cela est applicable, en veillant à ce que tous les composants dangereux soient traités conformément aux directives locales de gestion des déchets.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité t'aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec ton chargeur RUGER MINI14 10RD. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité dans tous les aspects de l'utilisation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch