

# **Caricatore RUGER MINI-14 10 colpi 223/5.56 - Caricatore RUGER MINI-14 223/5.56 10 colpi Acciaio nero**

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

## **Corpo in Acciaio Spesso e Molla a Lunga Durata per Durabilità e Alimentazione Affidabile**

Caricatori Mini 14® con molle ad alta resistenza per un caricamento stabile, un'alimentazione affidabile e una lunga durata. Il follower in polimero nero ad alta lubrificazione e formato aiuta a migliorare l'alimentazione. Capacità di 10 colpi in finitura nichel o verniciatura a polvere nera per abbinarsi al tuo Mini-14®. Offre resistenza alla corrosione e lubrificazione. Il fondo in polimero nero, assorbente agli urti, aggiunge stabilità e resistenza.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Caricatore RUGER MINI-14 223/5.56 10 colpi Acciaio nero](#)
- Produttore: [JOHN MASEN](#)
- N. prodotto: 560000006
- N. fab.: 1439B
- Capacità: 10-colpi
- Cartuccia: 223 Remington, 5.56 mm NAa
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: Mini-14
- Tipo azione: Semi-Auto
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# **Indice**

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI14 10RD
- Chi siamo

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE RUGER MINI14 10RD

## Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI14 10RD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per familiarizzare con le informazioni di sicurezza importanti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni caricatore come se fosse carico.
- Conserva i caricatori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il caricatore solo con armi da fuoco compatibili.
- Non modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando carichi o scarichi il caricatore.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso di armi da fuoco e caricatori.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità del caricatore di 10 colpi.
- Utilizza solo cartucce .223 Remington o 5.56 mm NATO.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o corrose.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Non tentare di caricare il caricatore mentre è inserito nell'arma da fuoco.
- Tieni sempre le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Se si verifica un malfunzionamento durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di tentare di inserire il caricatore.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire un clic udibile, indicando che è bloccato in modo sicuro.

### 2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci le cartucce nel caricatore una alla volta, assicurandoti che siano inserite correttamente.
- Non forzare le cartucce nel caricatore; dovrebbero scivolare facilmente.
- Una volta caricato, verifica che il caricatore sia inserito correttamente nell'arma.

### 3. Scaricamento del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma premendo il pulsante di rilascio del caricatore.
- Tieni il caricatore sopra un'area sicura e premi il follower verso il basso per rilasciare le cartucce.
- Smaltisci in modo sicuro eventuali cartucce non utilizzate e in conformità con le normative locali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore secondo le normative locali per gli accessori per armi da fuoco.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo responsabilmente.
- Ricicla i materiali, se applicabile, assicurandoti che eventuali componenti pericolosi siano gestiti secondo le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, le informazioni sul prodotto o il supporto, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'UE.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo caricatore RUGER MINI14 10RD. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutti gli aspetti dell'uso delle armi da fuoco. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)