

# **Carabine n° 69H à dessus plat - Hausse rabattable N°69H pour fusil Flat Top noire**

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Se plie lorsqu'il n'est pas utilisé. Un ressort robuste sécurise la visée en position "haute" ou "basse". La pièce de créneau réversible offre le choix entre un créneau en "U" ou en "V". Trois styles et deux hauteurs de ces visées sont disponibles et s'adaptent à la plupart des rainures de visée arrière standard. Le tableau montre la hauteur totale de la visée pour les modèles ci-dessous. 69H - Hauteur, .460" (11.7mm) à .590" (15mm). La visée à plat pliable - No. 69H est .096" (2.4mm) plus haute que la visée pliable standard;



## **Caractéristiques**

- Nom: [Hausse rabattable N°69H pour fusil Flat Top noire](#)
- Fabricant: [MARBLE ARMS](#)
- Référence: 579069001
- N° fabr.: 006901
- Couleur: Noir
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 871373004328

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la CARABINE NO. 69H FLAT TOP MARBLE ARMS RIFLE FLIPUP NO. 69H FLAT TOP NOIR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la CARABINE NO. 69H FLAT TOP MARBLE ARMS RIFLE FLIPUP NO. 69H FLAT TOP NOIR

## Introduction

Merci d'avoir choisi la CARABINE NO. 69H FLAT TOP MARBLE ARMS RIFLE FLIPUP NO. 69H FLAT TOP NOIR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien appropriés de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser la carabine en toute sécurité et efficacement.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que la carabine est manipulée avec soin et est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez la carabine déchargée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Rangez la carabine dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours une protection adéquate pour les yeux et les oreilles lors de l'utilisation de la carabine.
- Inspectez régulièrement la carabine pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser la carabine et demandez de l'aide professionnelle.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que la visée est dans la position désirée (haut ou bas) avant d'utiliser la carabine.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la visée ou toute autre partie de la carabine sans conseils professionnels.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il y a un fond sûr lorsque vous utilisez la carabine.
- Ne pas utiliser la carabine sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Assurezvous d'avoir reçu une formation appropriée en matière de sécurité et de manipulation des armes à feu avant d'utiliser la carabine.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation de la visée :

- Assurezvous que la carabine est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez le dovetail de la visée arrière sur votre carabine.
- Alignez la visée à plat pliable No. 69H avec le dovetail.
- Tapotez doucement la visée en place à l'aide d'un outil non marquant, en vous assurant qu'elle est sécurisée.
- Ajustez la visée à la hauteur désirée, en notant que la No. 69H est .096" (2.4mm) plus haute que les visées à plat pliables standard.

### 2. Utilisation de la visée :

- Pour utiliser la visée, il suffit de la relever dans la position "haut" lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Si elle n'est pas utilisée, pliez la visée en position "basse" pour la protéger.
- Choisissez entre le créneau en "U" ou en "V" en inversant la pièce de créneau selon votre préférence.

### **3. Entretien :**

- Nettoyez régulièrement la visée et la carabine pour garantir un fonctionnement optimal.
- Inspectez le mécanisme à ressort pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et maintient la visée en place de manière sécurisée.

## **Instructions de mise au rebut**

- Lors de la mise au rebut de la carabine ou de tout composant associé, respectez les réglementations locales concernant la mise au rebut des armes à feu.
- Assurez-vous que la carabine est rendue inutilisable avant de la jeter.
- Disposez des matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux directives locales de gestion des déchets.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre CARABINE NO. 69H FLAT TOP MARBLE ARMS RIFLE FLIPUP NO. 69H FLAT TOP NOIR. Priorisez toujours la sécurité et soyez responsable dans votre utilisation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)