

Patins coulissants pour SIGHT PRO & RANGEMASTER Sight Mover - Patin de glissière SIG SAUER P238

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



Caractéristiques

- Nom: [Patin de glissière SIG SAUER P238](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000027
- N° fabr.: MGWSP122
- Modèle: P238
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.051kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P238
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P238

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P238. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une méthode sécurisée et fiable pour ajuster les visées de votre arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurezvous toujours que la chaussure de glissement est compatible avec votre modèle d'arme à feu spécifique. L'utiliser avec des modèles incompatibles peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies pour retourner le produit ou obtenir un remède.
- Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, confirmez que le vendeur respecte les exigences de sécurité de l'UE. Assurezvous que le produit répond à toutes les normes de sécurité avant de faire un achat.
- Concentration Spéciale sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardezle hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez vous adresser au point de contact de l'UE désigné par le fabricant.
- Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les avis de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez toujours l'arme à feu de manière sûre et responsable.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'ajuster la chaussure de glissement.
- Suivez les instructions du fabricant pour votre modèle d'arme à feu spécifique afin d'éviter toute utilisation incorrecte.
- Ne dépassiez pas les ajustements recommandés tels qu'indiqués dans les spécifications du produit.
- Inspectez la chaussure de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si la chaussure de glissement est endommagée, cessez immédiatement son utilisation et remplacezla.
- Utilisez la chaussure de glissement dans un endroit bien éclairé pour garantir une visibilité claire lors des ajustements.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage de la chaussure de glissement sur l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les outils nécessaires et la chaussure de glissement.

2. Installation :

- Identifiez le modèle correct de la chaussure de glissement pour votre arme à feu :
 - SP122 convient au Sig Sauer P238

- SP123 convient au Sig Sauer P938
- SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- (Consultez la liste complète pour d'autres modèles)
- Alignez la chaussure de glissement avec la glissière de l'arme à feu.
- Serrez doucement la chaussure de glissement sur la glissière, en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est correctement attachée et ne bloque aucune fonction de l'arme à feu.

3. Utilisation :

- Suivez les directives du fabricant pour les ajustements de visée.
- Effectuez les ajustements lentement et soigneusement pour éviter d'endommager l'arme à feu ou la chaussure de glissement.
- Après les ajustements, retirez la chaussure de glissement en la desserrant doucement.

4. PostUtilisation :

- Rangez la chaussure de glissement dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement la chaussure de glissement pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute chaussure de glissement endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la chaussure de glissement dans les déchets ménagers réguliers si elle contient des matériaux dangereux.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P238, veuillez vous référer aux ressources de support du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P238. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr