

# **Patins coulissants pour SIGHT PRO & RANGEMASTER Sight Mover - SIG SAUER P320 patin de glissière**

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Chaussure de glissement - Les chaussures de serrage uniques sont spécifiques aux armes à feu. Celles-ci fonctionnent avec le MGW Sight Pro. SP102 convient aux Glock sauf G42, SP103 convient aux Springfield XD-S/Hellcat, SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield, SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM, SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm, SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 convient à la série Sig Pro, SP111 convient aux Beretta 92, SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4, SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45, SP114 convient uniquement aux S&W M&P, SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43, SP116 convient aux Ruger® SR Series®, SP117 convient aux Bersa BP Series, SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 convient aux Ruger® LC Series®, SP120 convient aux Ruger® P Series™, SP121 convient aux CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 convient aux Sig Sauer P238, SP123 convient aux Sig Sauer P938, SP124 convient aux Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 convient aux S&W Sigma, SP127 convient aux S&W 3ème génération .45, SP128 convient aux Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 convient aux Kimber Solo Carry, SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9, SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 convient aux Sig Sauer P224, SP135 convient aux Kahr P45, SP136 convient aux HK VP9, SP137 convient aux Sig P290 RS, SP138 convient aux Grand Power P11 MK12, SP145 convient aux Ruger American, SP146 convient aux Beretta APX



## **Caractéristiques**

- Nom: [SIG SAUER P320 patin de glissière](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584000040
- N° fabr.: MGWSP133
- Modèle: P320
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 175mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Instructions de sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P320
- À propos de nous

# Instructions de sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P320

## Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P320. Ce produit est conçu pour aider à l'alignement et à l'ajustement précis des viseurs d'armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Lignes directrices générales de sécurité

- **Sécurité du produit :** Ce produit a été conçu et fabriqué pour répondre aux normes de sécurité. Assurez-vous d'une utilisation sûre en suivant les instructions fournies.
- **Rappels améliorés :** Restez informé de tout rappel concernant ce produit. Si un rappel est émis, suivez les instructions fournies pour le retour ou le remplacement du produit.
- **Achats en ligne :** Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité. Vérifiez que le produit comprend des informations de sécurité.
- **Focus particulier sur les consommateurs :** Une attention particulière est conseillée lors de l'utilisation de ce produit autour des enfants. Gardez tous les produits hors de portée des mineurs.
- **Point de contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou le site Web du vendeur.
- **Alertes rapides :** Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour concernant les alertes de sécurité liées à ce produit.

## Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'ajuster la chaussure de glissement.
- N'utilisez pas la chaussure de glissement avec des armes à feu pour lesquelles elle n'est pas spécifiquement conçue, comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Inspectez la chaussure de glissement pour tout dommage visible ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour éviter le glissement ou le dysfonctionnement.
- Assurez-vous que le mécanisme de serrage est correctement verrouillé avant de faire des ajustements à l'arme à feu.
- Utilisez des lunettes de sécurité lors de la manipulation des armes à feu pour protéger vos yeux des débris ou d'un tir accidentel.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre modèle d'arme à feu spécifique lors de l'utilisation de la chaussure de glissement.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Sélectionnez le modèle de chaussure de glissement approprié pour votre arme à feu dans la liste fournie.
- Alignez la chaussure de glissement avec le glissement de l'arme à feu selon les directives du fabricant.

- Fixez solidement la chaussure de glissement sur le glissement de l'arme à feu, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez à nouveau que le mécanisme de serrage est verrouillé avant de continuer.

## 2. Utilisation :

- Utilisez la chaussure de glissement pour effectuer les ajustements nécessaires aux viseurs de l'arme à feu selon vos besoins de tir.
- Après les ajustements, retirez la chaussure de glissement avec précaution, en vous assurant qu'aucune partie de l'arme à feu n'est obstruée.
- Rangez la chaussure de glissement dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

## Instructions d'élimination

- Éliminez la chaussure de glissement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et non électroniques.
- Si le produit est endommagé audelà de la réparation, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir tout danger potentiel pour l'environnement ou la sécurité.
- Envisagez des options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P320, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du vendeur.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW SIG SAUER P320. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)