

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY

[Outils Armurier](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Ajuste, retire et installe les sites sans dommage

Déplace en toute sécurité les sites fixes à droite ou à gauche dans leurs rainures sans déformer la glissière ou le site. Conçu spécifiquement pour une utilisation avec des sites nocturnes Tritium d'origine et de rechange, qui sont trop fragiles pour la méthode traditionnelle d'installation avec marteau et poinçon ; fonctionne également très bien avec des sites en fer. La vis moletée verrouille solidement la glissière, la maintenant entièrement supportée dans le corps rigide en aluminium usiné. Des fentes séparées dans le mécanisme de vis engagent le site et concentrent fermement, mais délicatement, la force de la vis pour desserrer les sites même des rainures extrêmement serrées. La poignée en acier trempé offre beaucoup de levier, tandis que les roulements en bronze Oilite® auto-lubrifiants et imprégnés d'huile et les filets extra-fins garantissent un mouvement fluide et précis. S'adapte uniquement aux sites arrière Beretta/Glock. Le Glock Flat-Side s'adapte aux sites arrière de recharge avec des côtés droits, non inclinés, pour les pistolets Glock à cadre standard et large. S'adapte aux sites arrière sur tous les SIG, sauf le SIG-PRO. 1911 ne fonctionnera pas avec la plupart des combinaisons de glissière/site Kimber. Fonctionne uniquement sur les sites arrière. Non conçu pour l'installation ou l'ajustement des sites avant.



Caractéristiques

- Nom: [MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER-REAR SIGHTS ONLY](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584045001
- N° fabr.: MGW310
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.794kg
- Hauteur d'expédition: 56mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 224mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ARRIÈRE SIGHTS UNIQUEMENT
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER ARRIÈRE SIGHTS UNIQUEMENT

Introduction

Merci d'avoir acheté le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER. Cet outil est conçu pour déplacer en toute sécurité les sites fixes à droite ou à gauche dans leurs rainures sans déformer la glissière ou le site. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de bien connaître le produit avant de l'utiliser.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de cet outil.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les instructions fournies dans ce guide pour éviter les accidents et les blessures.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le SEMIAUTO SIGHT MOVER pour les sites arrière. N'essaie pas d'installer ou d'ajuster les sites avant.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant d'utiliser le sight mover.
- Utilise la vis moletée pour verrouiller solidement la glissière en place avant d'essayer de déplacer le site.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du desserrage des sites pour prévenir tout dommage aux rainures ou au site lui-même.
- Ne pas utiliser le sight mover avec des sites ou des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec l'outil.
- Sois prudent avec les bords tranchants et les pièces mobiles lors de l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Mise en Place de l'Outil

- Place le SEMIAUTO SIGHT MOVER sur une surface stable.
- Identifie le site arrière qui nécessite un ajustement.

3. Verrouillage de la Glissière

- Utilise la vis moletée pour verrouiller solidement la glissière dans le corps rigide en aluminium usiné du sight mover.

4. Ajustement du Site

- Aligne le sight mover avec la rainure du site arrière.
- Tourne doucement le mécanisme de vis pour engager le site.
- Applique une pression constante pour desserrer le site de la rainure. Évite les mouvements

brusques ou la force excessive.

5. Repositionnement du Site

- Une fois le site desserré, repositionne soigneusement selon les besoins.
- Verrouille le site en place en inversant le processus d'ajustement.

6. Vérifications Finales

- Assuretoi que le site est correctement positionné avant de retirer l'arme à feu du sight mover.
- Inspecte le site et la rainure pour tout dommage après l'ajustement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du SEMIAUTO SIGHT MOVER conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter l'outil avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les composants en aluminium et en acier si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du SEMIAUTO SIGHT MOVER, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assuretoi toujours de suivre les dernières directives de sécurité et les mises à jour produit.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable de ton SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch