

# RUGER® MINI-14® STRIPLULA™ - STRIPLULA

[Accessori per il tiro](#) > [Speedloaders e accessori](#) > [Speedloaders per caricatori](#)

## Modo Facile e Indolore per Caricare i Caricatori Mini-14 sul Campo

Il caricatore leggero e salvaspazio offre un caricamento rapido e indolore dei caricatori da 20 colpi in meno di 8 secondi. Accetta clip da 10 colpi o cartucce sfuse per un facile caricamento dei caricatori da 20 colpi ed è in grado di scaricare un caricatore da 20 colpi in 10 secondi. Il cursore ambidestro con scanalature offre una presa antiscivolo per il caricamento con la mano destra o sinistra. Realizzato in polimero rinforzato e durevole per un funzionamento affidabile anche in condizioni estreme. Progettato per caricare i caricatori Ruger® .223 Mini-14® di fabbrica.



## Caratteristiche

- Nome: [STRIPLULA](#)
- Produttore: [MAGLULA LTD.](#)
- N. prodotto: 593000048
- N. fab.: SL52B
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Capacità: Unlimited
- Modello: Mini-14
- Tipo: Range Loader
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 145mm
- UPC: 858003000523

# Indice

- Pagina iniziale
- RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

# RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

## STRIPLULA Guida alle Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Questo caricatore leggero è progettato per rendere il caricamento dei caricatori da 20 colpi rapido e semplice. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero il caricamento e lo scaricamento dei caricatori Ruger® .223 Mini14®.
- Tieni il caricatore lontano da bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire accessi non autorizzati.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il caricatore per evitare incidenti.

### Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che il caricatore sia vuoto prima di tentare di caricarlo o scaricarlo con il caricatore.
- Non forzare il caricatore sulla rivista; questo potrebbe danneggiare sia il caricatore che la rivista.
- Utilizza solo clip da 10 colpi o cartucce sfuse come specificato. Altri tipi potrebbero non essere compatibili e potrebbero causare malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni meteorologiche estreme, poiché ciò potrebbe influenzare le sue prestazioni.
- Carica sempre le munizioni in un ambiente sicuro, lontano da potenziali pericoli.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Caricamento del Caricatore:

- Posiziona il caricatore su una superficie stabile.
- Inserisci il caricatore nella parte superiore del caricatore.
- Carica la clip da 10 colpi nel caricatore o posiziona direttamente le cartucce sfuse nel caricatore.
- Spingi il cursore verso il basso con decisione per caricare le cartucce nel caricatore.
- Ripeti fino a quando il caricatore è completamente carico.
- Assicurati che il caricatore sia chiuso in modo sicuro prima di maneggiarlo.

#### 2. Scaricamento del Caricatore:

- Tieni saldamente il caricatore.
- Inserisci il caricatore come descritto sopra.
- Tira il cursore verso l'alto per scaricare le cartucce.
- Ripeti fino a quando il caricatore è vuoto.

#### 3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci il caricatore con un panno umido per rimuovere sporco o detriti.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o solventi che potrebbero danneggiare il materiale in polimero.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non gettare il caricatore nel fuoco, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, ricicla il materiale se possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti il RUGER® MINI14® STRIPLULA™, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore presenti sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Dai sempre priorità alla sicurezza e al corretto maneggiamento per godere di un'esperienza di tiro sicura. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)