

# Caricatori per pistole semiautomatiche Beretta - Caricatore 18 colpi per M9/M92

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi corte](#) > [Caricatori](#)

## Alta Capacità Con Rivestimento Antiattrito; I Caricatori Che Funzionano Davvero

Guadagnerai una capacità aggiuntiva di colpi affidabile con questi caricatori di ricambio di alta qualità che si adattano e funzionano realmente come i caricatori di fabbrica collaudati. Il corpo in acciaio temprato con labbri di alimentazione induriti è trattato con un rivestimento antiattrito fosfato all'interno e all'esterno per garantire un funzionamento senza cadute e un'alimentazione senza inceppamenti. La molla in filo musicale ad alta resistenza e il follower in nylon auto-lubrificante, supportato, eliminano l'inclinazione del follower, così ogni colpo si alimenta senza problemi. Il caricatore da 18 colpi a profilo ribassato presenta una base sintetica resistente che si rimuove facilmente per la pulizia del caricatore. Il modello da 20 colpi include una base sintetica rimovibile "Plus 2". I fori di controllo sul lato posteriore di entrambi i modelli forniscono un rapido conteggio dei colpi rimanenti.



## Caratteristiche

- Nome: [Caricatore 18 colpi per M9/M92](#)
- Produttore: [MEC-GAR](#)
- N. prodotto: 625000032
- N. fab.: MGPB9218AFC
- Capacità: 18-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: 92, Beretta 92 & 96 Magazines
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 74mm
- Lunghezza di spedizione: 160mm
- UPC: 765595510005

## Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR 18RD M9/M92](#)
- [Chi siamo](#)

# **Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR 18RD M9/M92**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il caricatore BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR 18RD M9/M92. Questo caricatore è progettato per offrire prestazioni affidabili e una maggiore capacità di colpi. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come Beretta M9 e M92.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare mai il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi e munizioni.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 18 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima di tentare di sparare.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- In caso di inceppamenti, non cercare di rimuovere il caricatore mentre l'arma è ancora carica.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Installazione del Caricatore:**

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore nel vano dedicato, assicurandoti che scatti in posizione.
- Controlla che il caricatore sia ben fissato.

### **2. Uso del Caricatore:**

- Carica le munizioni nel caricatore seguendo la capacità indicata.
- Verifica che le munizioni siano orientate correttamente.
- Quando sei pronto a utilizzare l'arma, assicurati che il caricatore sia completamente inserito.

### **3. Rimozione del Caricatore:**

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo delicatamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei caricatori e delle munizioni.
- Non gettare il caricatore nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati che il caricatore sia completamente scarico prima di procedere allo smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare direttamente il produttore o il rivenditore autorizzato.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del caricatore BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR 18RD M9/M92. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)