

Patronenstopp für Mossberg® 500 - Patronenstopp für Mossberg 500 (.410)

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Receiver und System](#) > [Ersatzteile für Patronen](#) > [Patronenstopp](#)

Ersatz-Patronenstopf für die Mossberg 500 Flinte, erhältlich für 12 Gauge, 20 Gauge oder .410 Bore.



Eigenschaften

- Name: [Patronenstopp für Mossberg 500 \(.410\)](#)
- Hersteller: [MOSSBERG](#)
- Artikel-Nr.: 631000160
- Herst.-Nr.: 2351BL
- Modell: 500
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Patronenstop für Mossberg® 500
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Patronenstop für Mossberg® 500

Einleitung

Danke, dass du dich für den Patronenstop für Mossberg® 500 entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, den Patronenstop in Mossberg 500 Schrotflinten, die für 12 Gauge, 20 Gauge oder .410 Bore ausgelegt sind, zu ersetzen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen Mossberg 500 Schrotflinten verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre den Patronenstop an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen, auf.
- Überprüfe den Patronenstop regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufaktionen über die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ informiert.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Patronenstop installierst oder anpasst.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen eine Schutzbrille, um dich vor Trümmern oder versehentlichem Abfeuern zu schützen.
- Versuche nicht, den Patronenstop oder die Schrotflinte in einer Weise zu modifizieren, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Halte die Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte auf deine Umgebung und sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist. Überprüfe die Kammer und das Magazin.
2. **Alten Patronenstop entfernen:** Entferne mit geeigneten Werkzeugen vorsichtig den vorhandenen Patronenstop von der Schrotflinte.
3. **Neuen Patronenstop installieren:**
 - Richte den neuen Patronenstop an den Montagepunkten aus.
 - Sichere ihn gemäß den Spezifikationen des Herstellers, um sicherzustellen, dass er fest angebracht ist.
4. **Endkontrolle:** Überprüfe nach der Installation, ob der Patronenstop sicher ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Teste die Schrotflinte nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Befolge alle Standardbetriebsverfahren für die Mossberg 500 Schrotflinte.
- Überprüfe regelmäßig den Patronenstop während der Nutzung auf ordnungsgemäße Funktion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Patronenstop gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Entsorge den Patronenstop nicht im Hausmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zum Patronenstop für Mossberg® 500 kannst du die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen zur Hilfe heranziehen.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner Mossberg 500 Schrotflinte und ihrem neuen Patronenstop gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de