

Vis d'éjecteur calibre .410

[Pièces fusil](#) > [Receiver & Pièces de Mécanisme](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Vis Ejecteur](#)

Vis de décharge de remplacement d'origine pour les fusils de chasse Mossberg 500 chambrés en 12 calibre et .410.



Caractéristiques

- Nom: [Vis d'éjecteur calibre .410](#)
- Fabricant: [MOSSBERG](#)
- Référence: 631000161
- N° fabr.: 2355BL
- Modèle: 500
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la vis de décharge Mossberg .410 Bore](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la vis de décharge Mossberg .410 Bore

Introduction

Merci d'avoir acheté la vis de décharge pour les fusils de chasse Mossberg 500. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir le bon fonctionnement et l'entretien de ce produit. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant d'utiliser la vis de décharge.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle spécifique (Mossberg 500) et au calibre (.410 bore ou 12 calibre).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les réglementations de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la vis de décharge pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil de chasse est déchargé avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Utilisez uniquement la vis de décharge de remplacement d'origine conçue pour le Mossberg 500 afin d'éviter les problèmes de compatibilité.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Ne tentez pas de modifier la vis de décharge ou le fusil de chasse de quelque manière que ce soit.
- Si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

- Assurez la sécurité :** Vérifiez que le fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez la vis de décharge existante :**
 - Utilisez l'outil approprié (tournevis) pour retirer l'ancienne vis de décharge.
 - Éliminez l'ancienne vis de manière responsable.
- Installez la nouvelle vis de décharge :**
 - Alinez la nouvelle vis de décharge avec son trou désigné.
 - Utilisez le tournevis pour installer la nouvelle vis de manière sécurisée, en veillant à ce qu'elle soit serrée mais pas trop serrée.
- Vérification de fonctionnement :**
 - Après l'installation, effectuez une vérification de fonctionnement pour vous assurer que l'éjecteur fonctionne correctement.
 - Testez le fusil de chasse dans un environnement sûr pour confirmer le bon fonctionnement.

Directives d'utilisation

- Après l'installation, suivez toujours les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu.
- Vérifiez régulièrement la vis de décharge pour vous assurer qu'elle est bien serrée et qu'il n'y a pas de signes d'usure.
- Si vous remarquez des problèmes avec le fonctionnement de l'éjecteur, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'ancienne vis de décharge conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tout matériel d'emballage est éliminé de manière responsable et respectueuse de l'environnement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la vis de décharge, veuillez vous référer à votre revendeur Mossberg local ou à un centre de service autorisé pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir le produit correct et des conseils d'installation pour votre modèle d'arme à feu spécifique.

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la vis de décharge pour votre fusil de chasse Mossberg 500. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr