

Hausses arrière 1911 - Hausse arrière LOMOUNT à encoche extra-large

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Design "Angle" sans accrochage ; Image de visée plus rapide

Compétition (Comp) style cible, lame sous-coupée avec notch protégé. Dépasse à l'arrière de la glissière et prolonge le rayon de visée pour un alignement plus rapide et plus précis. Lo-Mount (LM) a une surface supérieure inclinée avec des bords en biseau qui ne s'accrochent pas aux holsters ou aux vêtements. La lame rebattue combat l'éblouissement. Wide Notch (WN) a un notch élargi de .140" pour fournir plus de lumière autour du guidon pour une image de visée plus claire et une acquisition de cible plus rapide. Super Wide Notch (SWN) a un notch de .170" de large pour une acquisition de cible encore plus rapide ; aide les yeux vieillissants à voir le guidon plus facilement.



Caractéristiques

- Nom: [Hausse arrière LOMOUNT à encoche extra-large](#)
- Fabricant: [NOVAK](#)
- Référence: 662000102
- N° fabr.: LMC01SWN
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Encoche Extra Large
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.249kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin et responsabilité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Inspectez régulièrement la hausse pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des modèles compatibles : Cette hausse est conçue pour les modèles 1911 Government, Commander et Officers. Assurezvous de la compatibilité avant l'installation.
- Évitez les modifications : Ne tentez pas de modifier la hausse ou l'arme à feu. Toute altération peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Vérifiez l'installation correcte : Assurezvous que la hausse est correctement installée et alignée avant utilisation.
- Faites attention à l'éblouissement : La lame rebattue combat l'éblouissement, mais soyez conscient de votre environnement de tir pour éviter les distractions.
- Utilisez une protection oculaire appropriée : Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu pour protéger vos yeux des débris et des dangers potentiels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparez l'Arme à Feu :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la hausse existante, le cas échéant.

2. Fraisez la Glissière (si applicable) :

- Pour les modèles 1911 LoMount (LM), le fraisage de la glissière est requis.
- Utilisez un cutter à queue d'aronde de 65° x .495" pour un ajustement correct.

3. Installez la Hauteur :

- Alignez la hausse avec la queue d'aronde sur la glissière.
- Tapotez doucement la hausse en place à l'aide d'un outil non marquant pour éviter d'endommager le produit.
- Assurezvous que la hausse est à niveau avec la glissière et correctement positionnée.

4. Vérifiez l'Alignment :

- Vérifiez l'alignement de la hausse avec le guidon pour une précision optimale.

Utilisation

- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec l'image de visée et l'acquisition de cible.
- Ajustez votre position de tir et votre prise en main si nécessaire pour tenir compte des caractéristiques de la hausse.
- Utilisez l'encoche élargie pour améliorer la visibilité du guidon pour une acquisition de cible plus rapide.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse 1911 Novak LoMount Super Wide Notch, veuillez contacter votre distributeur local ou un revendeur autorisé. Ils peuvent fournir une assistance et des informations relatives aux directives de sécurité et au support produit.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable de vos accessoires d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr