

LOMOUNT ADJUSTABLE TRITIUM BAR 1911 REAR SIGHT - NOVAK

LOMOUNT ADJUSTABLE TRITIUM BAR 1911 REAR SIGHT

[Pièces Arme de Poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Une mire ajustable avec une durabilité améliorée

La nouvelle mire arrière Novak LoMount® .495" x 65° pour votre 1911 préféré offre un réglage optimal pour l'élévation et le vent. Ce nouveau design de mire est plus solide et plus fiable que les modèles précédents de mire ajustable Novak. La mire arrière Novak LoMount® 1911 .495" x 65° a été redessinée pour éliminer la fatigue ou la défaillance. Finition : Barrette Tritium Ajustable. Cette nouvelle mire ajustable de la série LMA de Novak utilise la même hauteur de mire avant que son homologue fixe. Cela simplifie le passage à une mire ajustable en éliminant le besoin d'une mire avant de hauteur différente pour correspondre aux munitions arrière ajustables actuelles.



Caractéristiques

- Nom: [NOVAK LOMOUNT ADJUSTABLE TRITIUM BAR 1911 REAR SIGHT](#)
- Fabricant: [NOVAK](#)
- Référence: 662000112
- N° fabr.: LMA04
- Couleur de Visée: Noir
- Style: Réglable
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la mire arrière tritium ajustable LOMOUNT 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la mire arrière tritium ajustable LOMOUNT 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la mire arrière tritium ajustable LOMOUNT 1911 de NOVAK. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation et l'installation en toute sécurité de ta nouvelle mire. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- La mire arrière tritium ajustable LOMOUNT 1911 est conçue pour être utilisée uniquement avec les pistolets 1911. Assuretoi de la compatibilité avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respecte toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la mire.
- Inspecte régulièrement la mire pour tout signe d'usure ou de dommage. Si des problèmes sont détectés, cesse immédiatement son utilisation.
- Garde la mire et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- En cas d'accidents ou d'expériences de produit dangereux, signaleles aux autorités locales et vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection appropriées lors de la manipulation des armes à feu.
- Évite d'utiliser la mire dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne tente pas de modifier la mire ou de l'utiliser de manière autre que celle prévue.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Instructions d'installation

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire la mire arrière existante de l'arme à l'aide des outils appropriés.
- Aline la découpe en queue d'aronde de la mire Novak LoMount avec la queue d'aronde arrière de l'arme.
- Tapote doucement la mire en place à l'aide d'un poussoir de mire ou d'un outil non marquant pour éviter d'endommager la mire.
- Une fois installée, assuretoi que la mire est sécurisée et correctement alignée.

2. Instructions d'ajustement

- La mire permet des ajustements en élévation et en dérive.
- Utilise les outils d'ajustement fournis pour effectuer les changements nécessaires.
- Effectue des ajustements minimes et teste la mire avant d'apporter d'autres modifications.
- Réfèretoi toujours au manuel de ton arme pour des instructions de visée spécifiques.

3. Instructions d'utilisation

- Confirme que la mire est correctement installée et sécurisée avant utilisation.

- Vérifie régulièrement la mire pendant son utilisation pour tout signe de mouvement ou de dommage.
- Suis toutes les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et du tir de ton arme.

Instructions de disposition

- Dispose de la mire et de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas la mire dans les déchets ménagers ordinaires si elle présente des signes de dommage ou contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la mire arrière tritium ajustable LOMOUNT 1911, merci de te référer à l'emballage du produit ou de visiter le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Remarque :

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser la mire arrière tritium ajustable LOMOUNT 1911 en toute sécurité et efficacité. Priorise toujours la sécurité et suis toutes les directives fournies. Merci de ton attention et profite bien de ta nouvelle mire.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch