

RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 - PRO MAG RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 30RD STEEL BLACK

Self-lubricating, polycarbonate follower with precision-wound, heat-treated, chrome silicon spring ensures reliable feeding you can count on for defensive maneuvers and tactical competitions. Removable base plate allows easy disassembly for cleaning. Ruger® Mini-14® magazines have a heat-treated, carbon steel body that's TIG welded for uniformity and lasting strength. Available in .223/5.56mm (20- and 30-round).



Attributes

- Name: PRO MAG RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 30RD STEEL BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000020
- Mfr. No.: RUG-A3
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 223 Remington,5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 708279006395

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MINI14 MAGAZIN Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER MINI14 MAGAZINE Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MINI14 MAGAZINE](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa RUGER MINI14 MAGAZYN](#)
- [Suomi: RUGER MINI14 MAGAZINE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER MINI14 MAGAZINE Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: RUGER MINI14 MAGAZÍN Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER MINI14 MAGAZIN Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das RUGER MINI14 MAGAZIN entschieden hast. Dieser Sicherheitshinweis ist darauf ausgelegt, dir zu helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies diese Richtlinien sorgfältig durch, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Handle das Magazin immer mit Sorgfalt und stelle sicher, dass es entladen ist, bevor du Wartungsarbeiten oder Inspektionen durchführst.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Waffenmagazinen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du das Magazin in Verbindung mit einer Feuerwaffe benutzt.

Besondere Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem RUGER MINI14 Modell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Vermeide die Verwendung von Munition, die nicht für dieses Magazin angegeben ist (d.h. .223 Remington oder 5.56 mm NATO).
- Aktiviere immer den Sicherheitsmechanismus deiner Feuerwaffe, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach des RUGER MINI14 aus.
- Drücke das Magazin fest in das Magazinfach, bis es einrastet.

2. Nutzung:

- Lade das Magazin mit der entsprechenden Munition, wobei du sicherstellst, dass jede Patrone richtig sitzt.
- Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie im Installationsabschnitt beschrieben.
- Nach der Nutzung entferne das Magazin, indem du den Magazinfreigabeknopf drückst und das Magazin aus der Feuerwaffe ziehst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder konsultiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sichereres Erlebnis mit deinem RUGER MINI14 MAGAZIN gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei verantwortungsbewusst im Umgang und Gebrauch von Feuerwaffen und Munition.

RUGER MINI14 MAGAZINE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI14 MAGAZINE. This safety instruction guide is designed to help you use this product safely and effectively. Please read these guidelines carefully to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care and ensure it is unloaded before performing any maintenance or inspection.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearm magazines.
- Be aware of your surroundings when using the magazine in conjunction with a firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is compatible with your RUGER MINI14 firearm model before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid using ammunition that is not specified for this magazine (i.e., .223 Remington or 5.56 mm NATO).
- Always engage the safety mechanism of your firearm when loading or unloading the magazine.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the RUGER MINI14.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine with the appropriate ammunition, ensuring each round is seated properly.
- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- After use, remove the magazine by pressing the magazine release button and pulling the magazine out of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste if it is damaged or worn.
- Consider recycling options for metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please reach out to the manufacturer's customer service or consult the retailer where you purchased the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with your RUGER MINI14 MAGAZINE. Always prioritize safety and be responsible in your handling and use of firearms and ammunition.

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER MINI14 MAGAZINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER MINI14 MAGAZINE. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti invitiamo a leggere attentamente queste linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il caricatore con cura e assicurati che sia scarico prima di eseguire qualsiasi manutenzione o ispezione.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione dei caricatori per armi da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il caricatore in combinazione con un'arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello di arma RUGER MINI14 prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Evita di utilizzare munizioni che non sono specificate per questo caricatore (ad es., .223 Remington o 5.56 mm NATO).
- Attiva sempre il meccanismo di sicurezza della tua arma da fuoco quando carichi o scarichi il caricatore.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del RUGER MINI14.
- Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso:

- Carica il caricatore con le munizioni appropriate, assicurandoti che ogni colpo sia inserito correttamente.
- Inserisci il caricatore carico nell'arma da fuoco come descritto nella sezione di installazione.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio del caricatore e tirando il caricatore fuori dall'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici normali se è danneggiato o usurato.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a consultare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura con il tuo RUGER MINI14 MAGAZINE. Prioritizza sempre la sicurezza e sii responsabile nella gestione e nell'uso delle armi da fuoco e delle munizioni.

Instrukcje bezpieczeństwa RUGER MINI14 MAGAZYN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynu RUGER MINI14. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu pomóc w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj magazyn z ostrożnością i upewnij się, że jest on rozładowany przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub inspekcji.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i przechowywania magazynków do broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania magazynu w połączeniu z bronią palną.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że magazyn jest kompatybilny z modelem broni RUGER MINI14 przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynu w jakikolwiek sposób.
- Unikaj używania amunicji, która nie jest określona dla tego magazynu (tj. .223 Remington lub 5.56 mm NATO).
- Zawsze załącz mechanizm bezpieczeństwa swojej broni palnej podczas ładowania lub rozładowywania magazynu.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Dopasuj magazyn do komory magazynka RUGER MINI14.
- Mocno wciśnij magazyn do komory magazynka, aż kliknie na swoim miejscu.

2. Użytkowanie:

- Załaduj magazyn odpowiednią amunicją, upewniając się, że każda sztuka jest prawidłowo umieszczona.
- Włóż załadowany magazyn do broni, zgodnie z opisem w sekcji instalacji.
- Po użyciu, usuń magazyn, naciskając przycisk zwalniania magazynka i wyciągając magazyn z broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, tam gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta producenta lub skonsultuj się z detalistą, u którego zakupiłeś produkt.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenia z magazynem RUGER MINI14. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź odpowiedzialny w obsłudze i użytkowaniu broni palnej oraz amunicji.

RUGER MINI14 MAGAZINE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER MINI14 MAGAZINE tuotteen. Tämä turvaohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele lippasta aina varovasti ja varmista, että se on tyhjennetty ennen huoltoa tai tarkastusta.
- Säilytä lippas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkasta lippas säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseen lippaita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi lippasta yhdessä ampumaaseen kanssa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöä Varten

- Varmista, että lippas on yhteensopiva RUGER MINI14 aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippasta millään tavalla.
- Vältä käyttämästä ammuksia, jotka eivät ole määritettyjä tälle lippaille (esim. .223 Remington tai 5.56 mm NATO).
- Aktivoi aina ampumaaseesi turvalaitteet lippaan lataamisen tai purkamisen aikana.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja se on tyhjennetty.
- Aseta lippas RUGER MINI14 aseeseen lippaankoteloon.
- Työnnä lippas lippaankoteloon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Käyttö:

- Lataa lippas sopivilla ammuksilla varmistaen, että jokainen laukaus on asetettu oikein.
- Aseta ladattu lippas aseeseen yllä olevaan asennusohjeeseen perustuen.
- Käytön jälkeen poista lippas painamalla lippaan vapautuspainiketta ja vetämällä lippas pois aseesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä lippas paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lippasta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Turvakysymyksissä tai lisätuen saamiseksi ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai konsultoi jälleenmyyjää, jolta ostit tuotteen.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen RUGER MINI14 MAGAZINE tuotteen käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja ole vastuullinen käsitellessäsi ampumaaseita ja ammuksia.

RUGER MINI14 MAGAZINE Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valde RUGER MINI14 MAGAZINE. Denna säkerhetsanvisningsguide är utformad för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs dessa riktlinjer noggrant för att säkerställa din säkerhet och säkerheten för andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid magasinet med försiktighet och säkerställ att det är urladdat innan du utför underhåll eller inspektion.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning och förvaring av vapentillbehör.
- Var medveten om din omgivning när du använder magasinet i samband med ett vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att magasinet är kompatibelt med din RUGER MINI14vapenmodell innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Undvik att använda ammunition som inte är specificerad för detta magasin (d.v.s. .223 Remington eller 5.56 mm NATO).
- Aktivera alltid säkerhetsmekanismen på ditt vapen när du laddar eller tömmer magasinet.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkerställ att vapnet är riktat i en säker riktning och är urladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på RUGER MINI14.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Användning:

- Ladda magasinet med lämplig ammunition, och säkerställ att varje patron sitter ordentligt.
- Sätt in det laddade magasinet i vapnet enligt beskrivningen i installationsavsnittet.
- Efter användning, ta bort magasinet genom att trycka på magasinutlösningsskruven och dra ut magasinet ur vapnet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte magasinet i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller slitet.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller konsultera återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säkrare upplevelse med ditt RUGER MINI14 MAGAZINE. Prioritera alltid säkerhet och var ansvarsfull i din hantering och användning av vapen och ammunition.

RUGER MINI14 MAGAZÍN Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER MINI14 MAGAZÍN. Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat tento produkt. Před použitím si prosím důkladně přečtete tyto pokyny, abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s magazínem opatrně a ujistěte se, že je vybitý, než provedete jakoukoliv údržbu nebo kontrolu.
- Ukládejte magazín na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte magazín na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a ukládání zásobníků na střelné zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí, když používáte magazín ve spojení se střelnou zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je magazín kompatibilní s vaším modelem RUGER MINI14 před použitím.
- Nepokoušejte se magazín jakkoli upravit nebo měnit.
- Vyhněte se používání munice, která není specifikována pro tento magazín (tj. .223 Remington nebo 5.56 mm NATO).
- Vždy zapněte bezpečnostní mechanismus vaší střelné zbraně při nabíjení nebo vyjímání magazínu.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Zarovnejte magazín s prostorem pro magazín RUGER MINI14.
- Pevně zatlačte magazín do prostoru pro magazín, dokud nezaklapne na místě.

2. Použití:

- Naložte magazín vhodnou municí a ujistěte se, že každá nábojnice je správně usazena.
- Vložte naložený magazín do zbraně podle pokynů uvedených v sekci instalace.
- Po použití vyjměte magazín stisknutím tlačítka pro uvolnění magazínu a vytáhněte magazín ze zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte magazín v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte magazín do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Zvažte možnosti recyklace kovových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo se poraďte s prodejcem, u kterého jste produkt zakoupili.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost s vaším RUGER MINI14 MAGAZÍNEM. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte zodpovědní při manipulaci a používání střelných zbraní a munice.