

GERMAN SPORT GUN GSG-5 22RD MAGAZINE 22LR - PRO MAG

GERMAN SPORT GUN GSG-5 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Chargeur .22 LR de remplacement conçu selon des normes de haute performance

Remplacement haute capacité pour le chargeur GSG-5 .22 LR d'origine, il présente un corps en polymère léger mais robuste en une seule pièce pour plus de puissance de feu et de fiabilité. Ressort à enroulement précis et suiveur en polymère garantissent un chargement fluide. Comprend un bouton d'assistance pour rétracter le suiveur avec votre pouce pour un chargement facile, plus une fente pratique pour vérifier votre nombre de cartouches.



Caractéristiques

- Nom: [PRO MAG GERMAN SPORT GUN GSG-5 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK](#)
- Fabricant: [PRO MAG](#)
- Référence: 687000030
- N° fabr.: GSM-A1
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 22-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 5
- Type d'arme: German Sport Gun
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 345mm
- UPC: 708279008849

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Ce chargeur haute capacité est conçu pour être utilisé avec les armes à feu GSG5 et est construit pour offrir une puissance de feu et une fiabilité accrues. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu GSG5 compatibles, spécifiquement le GSG5, le GSG522 Carbine et le pistolet GSG5P chamberé en .22 LR.
- Manipule toujours le chargeur et l'arme à feu de manière responsable, en les considérant comme chargés en tout temps.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre avant de charger ou de décharger le chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité de 22 cartouches du chargeur pour éviter les dysfonctionnements.
- Utilise uniquement des cartouches .22 LR dans ce chargeur. D'autres types de munitions peuvent causer des dommages ou des malfunctions.
- Garde tes doigts éloignés de la zone d'alimentation du chargeur lors du chargement pour éviter les blessures.
- Utilise le bouton d'assistance de manière responsable pour rétracter le suiveur, en veillant à ce que ton pouce soit éloigné de la zone de chargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assuretoi de la Sécurité** : Vérifie que l'arme à feu est déchargée avant de fixer le chargeur.
2. **Aligne le Chargeur** : Positionne le chargeur au niveau du puits de chargeur de l'arme à feu.
3. **Insère le Chargeur** : Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. **Vérifie la Sécurité** : Tire doucement sur le chargeur pour t'assurer qu'il est bien fixé.

Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Appuie sur le bouton d'assistance pour rétracter le suiveur.
- Charge les cartouches .22 LR dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont orientées correctement.
- Relâche le bouton d'assistance pour permettre au suiveur de revenir à sa position d'origine.
- Vérifie que le chargeur est rempli à la capacité désirée, mais ne dépasse pas 22 cartouches.

2. Utilisation de l'Arme à Feu :

- Insère le chargeur chargé dans l'arme à feu comme décrit dans la section d'installation.
- Suis les instructions du fabricant pour faire fonctionner l'arme à feu en toute sécurité.
- Sois toujours conscient de ton environnement et assure-toi d'un espace de tir sécurisé.

3. Déchargement du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Retire le chargeur de l'arme.
- Appuie sur le bouton d'assistance et laisse les cartouches être retirées en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Dispose en de manière responsable.
- Assure-toi que toutes les munitions sont retirées du chargeur avant la mise au rebut.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Privilégie toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour la manipulation des armes à feu et des munitions. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch