

GERMAN SPORT GUN GSG-5 caricatore 22 colpi .22 LR - Caricatore GERMAN SPORT GUN GSG-5 22LR 22 colpi polimero nero

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

Caricatore .22 LR di Ricambio Costruito per Standard di Alte Prestazioni

Caricatore ad alta capacità di ricambio per il caricatore GSG-5 .22 LR di fabbrica, presenta un corpo in polimero leggero ma robusto per una maggiore potenza di fuoco e affidabilità. La molla di precisione e il follower in polimero aiutano a garantire un'alimentazione fluida. Include un pulsante di assistenza per ritirare il follower con il pollice per un facile caricamento, oltre a una comoda fessura di visualizzazione per controllare il conteggio dei colpi.



Caratteristiche

- Nome: [Caricatore GERMAN SPORT GUN GSG-5 22LR 22 colpi polimero nero](#)
- Produttore: [PRO MAG](#)
- N. prodotto: 687000030
- N. fab.: GSM-A1
- Capacità: 22-colpi
- Cartuccia: 22 Long Rifle
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: 5
- Tipo azione: Semi-Auto
- Tipo di arma: German Sport Gun
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 345mm
- UPC: 708279008849

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Questo caricatore ad alta capacità è progettato per l'uso con armi da fuoco GSG5 ed è costruito per fornire una potenza di fuoco e affidabilità superiori. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore venga utilizzato solo con armi da fuoco GSG5 compatibili, specificamente il GSG5, GSG522 Carbine e la pistola GSG5P in calibro .22 LR.
- Maneggia sempre il caricatore e l'arma da fuoco in modo responsabile, trattandoli come se fossero carichi in ogni momento.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura prima di caricare o scaricare il caricatore.
- Non superare la capacità di 22 colpi del caricatore per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza solo cartucce .22 LR in questo caricatore. Altri tipi di munizioni possono causare danni o malfunzionamenti.
- Tieni le dita lontane dall'area di alimentazione del caricatore mentre carichi per prevenire infortuni.
- Usa il pulsante di assistenza in modo responsabile per ritirare il follower, assicurandoti che il tuo pollice sia lontano dall'area di caricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Verifica che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare il caricatore.
2. **Allinea il Caricatore:** Posiziona il caricatore nella zona del caricatore dell'arma da fuoco.
3. **Inserisci il Caricatore:** Spingi il caricatore fermamente nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
4. **Controlla la Sicurezza:** Tira delicatamente il caricatore per assicurarti che sia attaccato in modo sicuro.

Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Premi il pulsante di assistenza per ritirare il follower.
- Carica le cartucce .22 LR nel caricatore, assicurandoti che siano orientate correttamente.
- Rilascia il pulsante di assistenza per consentire al follower di tornare alla sua posizione originale.
- Verifica che il caricatore sia riempito alla capacità desiderata, ma non superare i 22 colpi.

2. Utilizzo dell'Arma da Fuoco:

- Inserisci il caricatore carico nell'arma da fuoco come descritto nella sezione di installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per utilizzare l'arma da fuoco in modo sicuro.
- Sii sempre consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

3. Scaricamento del Caricatore:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il caricatore dall'arma da fuoco.
- Premi il pulsante di assistenza e consenti alle cartucce di essere rimosse in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Assicurati che tutte le munizioni siano rimosse dal caricatore prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore. È importante avere accesso a supporto per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o preoccupazioni sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione di armi da fuoco e munizioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it